




BOSCH

Tronic 8000 T

ES 035 | 050 | 075 | 100 | 120 | 150 5...

pt	Termoacumulador	Manual de Instalação e utilização 2
es (ES)	Termoster	Instrucciones de instalación y de uso 27
es (CL)	Termoster	Instrucciones de instalación y de uso 53



6720812247-00.1V

Índice

1 Esclarecimento dos símbolos e indicações de segurança	3
1.1 Explicação dos símbolos	3
1.2 Indicações gerais de segurança	3
2 Normas, regulamentos e diretivas	5
3 Indicações sobre o aparelho.....	5
3.1 Declaração de conformidade	5
3.2 Utilização conforme as disposições	5
3.3 Descrição do termoacumulador	5
3.4 Acessórios	5
3.5 Dimensões	6
3.6 Construção do aparelho	7
3.7 Transporte e armazenamento	7
4 Instruções de utilização	8
4.1 Painel de comandos.....	8
4.2 Antes de colocar o aparelho em funcionamento	8
4.3 Ligar / desligar o aparelho	8
4.4 Ajustar a temperatura da água	8
4.4.1 Indicações no visor	8
4.5 Ativar a válvula de descarga	9
4.6 Purga do aparelho	9
4.7 Drenar aparelho após longo período de inatividade (mais de 3 meses)	9
4.8 Limpeza da frente do aparelho	9
5 Instalação (só para técnicos especializados e habilitados).....	10
5.1 Indicações importantes	10
5.2 Escolha do local de instalação	10
5.3 Fixação do aparelho	11
5.4 Ligação de água	11
5.5 Válvula de descarga	13
6 Ligação elétrica (só para técnicos especializados e habilitados).....	13
6.1 Ligação do cabo de alimentação elétrica	13
6.2 Troca do cabo de alimentação elétrica	13
7 Arranque do aparelho	13
8 Manutenção (só para técnicos especializados e habilitados)	14
8.1 Informação ao utilizador	14
8.1.1 Limpeza	14
8.1.2 Verificação da válvula de descarga	14
8.1.3 Válvula de descarga	14
8.1.4 Manutenção e reparação	14
8.2 Trabalhos periódicos de manutenção	14
8.2.1 Verificação funcional	14
8.3 Ânodo de magnésio	14
8.4 Desinfecção térmica	15
8.5 Termóstato de segurança	15
8.6 Interior do tanque	16
8.7 Arranque depois dos trabalhos de manutenção	16
9 Avarias.....	17
9.1 Informações no display	18
10 Informação técnica	18
10.1 Dados técnicos	18
10.2 Dados do produto para consumo de energia	20
10.3 Esquema elétrico	22
11 Proteção ambiental e eliminação	22
12 Condições Gerais de Garantia dos Produtos.....	23
13 Aviso de Proteção de Dados.....	26

1 Esclarecimento dos símbolos e indicações de segurança

1.1 Explicação dos símbolos

Indicações de aviso

Nas indicações de aviso as palavras de aviso indicam o tipo e a gravidade das consequências caso as medidas de prevenção do perigo não sejam respeitadas.

As seguintes palavras de aviso estão definidas e podem ser utilizadas no presente documento:



PERIGO

PERIGO significa que vão ocorrer danos pessoais graves a fatais.



AVISO

AVISO significa que podem ocorrer lesões corporais graves a fatais.



CUIDADO

CUIDADO significa que podem ocorrer lesões corporais ligeiras a médias.

INDICAÇÃO

INDICAÇÃO significa que podem ocorrer danos materiais.

Informações importantes



As informações importantes sem perigo para pessoas ou bens são assinaladas com o símbolo de informação indicado.

1.2 Indicações gerais de segurança

⚠ Generalidades

Estas instruções de instalação destinam-se ao proprietário, a técnicos especializados e habilitados em instalações de gás e de água, eletricidade e técnico de aquecimento.

- Antes da utilização ler e conservar os manuais de utilização (aparelho, etc.).
- Ler as instruções de instalações (aparelho, etc.) antes da instalação.
- Ter em atenção as indicações de segurança e de aviso.

- Ter em atenção os regulamentos nacionais e regionais, regulamentos técnicos e diretivas.
- Documentar trabalhos efetuados.

⚠ Utilização conforme as disposições

O aparelho foi concebido para aquecer e armazenar água potável. Cumprir todos os regulamentos, diretivas e normas relacionadas com água potável aplicáveis no país.

Instalar o aparelho em sistemas fechados.

Qualquer outra utilização é considerada inadequada. Os eventuais danos resultantes de uma utilização incorreta não podem ser imputados ao fabricante.

⚠ Instalação

- A instalação só deverá ser efetuada por um técnico autorizado.
- A instalação elétrica deve incluir, a montante do aparelho, um dispositivo de corte omnipolar (disjuntor, fusível) de acordo com a normas de instalação locais em vigor (disjuntor diferencial de 30mA e com ligação à terra).
- Sempre que aplicável, a norma IEC 60364-7-701 tem de ser cumprida quando instalar o aparelho e/ou acessórios elétricos.
- O aparelho deve ser instalado num local protegido de temperaturas negativas.
- O aparelho foi concebido para ser utilizado até uma altitude de 3000 metros.
- Antes de efetuar as ligações elétricas, efetuar as ligações hidráulicas e garantir a sua estanquidade.
- Durante a instalação desligue o aparelho da corrente elétrica.

⚠ Trabalhos elétricos

Os trabalhos elétricos apenas podem ser efetuados por técnicos especializados em instalações elétricas.

Antes de iniciar trabalhos no sistema elétrico:

- Desligar a tensão de rede em todos os polos e proteger contra uma ligação inadvertida.
- Confirmar a ausência de tensão.
- Ter também em atenção os esquemas de ligação de outras partes da instalação.

⚠ Montagem, modificações

- A montagem do aparelho bem como modificações na instalação só podem ser feitas por um técnico autorizado.
- Nunca obstruir saída de purga da válvula de descarga.
- O tubo de escoamento da válvula de descarga deve ser instalado num ambiente ao abrigo de temperaturas negativas, continuamente orientado para baixo e aberto à atmosfera.
- Durante o aquecimento, poderá sair água pela saída de purga da válvula de descarga.

⚠ Manutenção

- ▶ A manutenção só deverá ser efetuada por um técnico autorizado.
- ▶ Desligar sempre a corrente elétrica do aparelho antes de realizar qualquer trabalho de manutenção.
- ▶ O utilizador é responsável pela segurança e compatibilidade com o meio ambiente da instalação e/ou manutenção.
- ▶ Somente deverão ser utilizadas peças de substituição originais.
- ▶ Se o cabo de alimentação se danificar, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu serviço pós-venda ou pessoal de qualificação similar de forma a evitar um perigo.

⚠ Inspeção e manutenção

Inspeções e manutenções regulares são condição para a operação segura e ecológica da instalação.

Recomendamos a celebração de um contrato anual de inspeção e de manutenção com a marca.

- ▶ Os trabalhos apenas podem ser efetuados por uma empresa especializada e autorizada.
- ▶ Eliminar imediatamente todas as falhas detetadas.

Qualquer situação que não cumpra as condições descritas no manual, deverá ser devidamente avaliada por um técnico especializado e habilitado. No caso de aprovação da sua utilização, o técnico deverá adaptar os requisitos de manutenção ao desgaste e condições associadas, assim como às normas e requisitos do mercado e aplicação em causa.

⚠ Entrega ao proprietário

Instrua o proprietário aquando da entrega sobre a utilização e as condições operacionais da instalação de energia solar.

- ▶ Explicar a operação e aprofundar todas as tarefas relacionadas à segurança.
- ▶ Advertir que as modificações ou reparações apenas podem ser efetuadas por uma empresa especializada e autorizada.
- ▶ Advertir à necessidade da inspeção e manutenção para um funcionamento seguro e ecológico.
- ▶ Entregar ao proprietário as instruções de instalação e o manual de instruções para serem conservados.

⚠ Segurança de aparelhos com ligação elétrica para utilização doméstica e fins semelhantes

Para evitar perigos devido a aparelhos elétricos são válidas, de acordo com EN 60335-2-21, as seguintes especificações:

“Esta instalação pode ser utilizada por crianças a partir dos 3 anos, assim como por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais limitadas ou falta de experiência e conhecimentos, caso sejam monitorizadas ou tenham recebido instruções acerca de como utilizar a instalação de forma segura e compreendam os perigos daí resultantes. As crianças não podem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção pelo

operador não podem ser efetuadas por crianças sem monitorização.”

“As crianças entre 3 e 8 anos de idade só podem operar a torneira ligada ao aparelho.”

“Caso o cabo de ligação à rede seja danificado deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu serviço de apoio ao cliente ou uma pessoa com qualificação idêntica para evitar perigos.”

2 Normas, regulamentos e diretrivas

Para a instalação e o funcionamento, ter em atenção os seguintes regulamentos e normas:

- Disposições sobre a instalação elétrica e ligação à rede elétrica
- Disposições sobre a instalação elétrica e ligação à rede de comunicação remota e sem fios
- Normas e regulamentos específicos do país

3 Indicações sobre o aparelho

3.1 Declaração de conformidade

Este produto corresponde na construção e funcionamento aos requisitos europeus e nacionais.

 Com a identificação CE é esclarecida a conformidade do produto com todas prescrições legais UE aplicáveis que preveem a colocação desta identificação.

O texto completo da declaração de conformidade UE encontra-se disponível na internet: www.junkers-bosch.pt.

3.2 Utilização conforme as disposições

O aparelho foi desenhado para aquecer e armazenar água potável. Cumprir todos os regulamentos, diretrivas e normas relacionadas com água potável aplicáveis no país.

Somente instalar o aparelho em sistemas fechados.

Qualquer outra utilização não é conforme as disposições. Não é assumida nenhuma responsabilidade por danos daí resultantes.

3.3 Descrição do termoacumulador

- Reservatório em aço vitrificado em conformidade com as normas europeias.
- Construído de forma a suportar altas pressões.
- Material exterior: chapa em aço e plástico.
- Fácil manuseamento.
- Material isolante, poliuretano sem CFC.
- Ânodo de proteção em magnésio.

3.4 Acessórios




Fig. 1 Acessórios

- [1] Escápulas (2x)
- [2] Buchas (2x)
- [3] Válvula de segurança (8 bar)
- [4] Isolantes galvânicos (2x)

3.5 Dimensões




Fig. 2 Dimensões em mm (Montagem mural, instalação vertical)




Fig. 3 Dimensões em mm (Montagem mural, instalação horizontal)

Aparelho	A	B	C	D
ES 035...	485	300	405	-----
ES 050...	585	400	505	180
ES 075...	810	625	730	407
ES 100...	960	775	880	552
ES 120...	1110	925	1030	702
ES 150...	1329	1144	1250	927

Tab. 1

3.6 Construção do aparelho




Fig. 4 Componentes do aparelho

- [1] Reservatório
- [2] Camada isolante em EPS
- [3] Resistência de aquecimento
- [4] Saída de água quente $\frac{1}{2}$ " macho
- [5] Entrada de água fria $\frac{1}{2}$ " macho
- [6] Ânodo de magnésio
- [7] Placa eletrônica
- [8] Isolante galvânico

3.7 Transporte e armazenamento

O aparelho tem de ser transportado e armazenado em lugar seco e ao abrigo de temperaturas negativas.

Ao manusear,

- Não deixar cair o aparelho.
- Transportar o aparelho na embalagem original, utilizando um meio de transporte adequado.
- Retirar o aparelho da embalagem original somente no local de instalação.

4 Instruções de utilização

4.1 Painel de comandos




Fig. 5 Interface com o utilizador

- [1] Interruptor on/off
- [2] Sinalizador de funcionamento
- [3] Botão aumento de temperatura
- [4] Botão diminuição de temperatura
- [5] Visor

4.2 Antes de colocar o aparelho em funcionamento



CUIDADO

Danos no aparelho!

- Realizar o primeiro arranque do aparelho por um técnico especializado e habilitado, que fornecerá ao cliente todas as informações necessárias ao bom funcionamento do mesmo.

INDICAÇÃO

Danos no aparelho!

- Nunca ligar o aparelho sem água. Isto pode danificar o elemento de aquecimento.

4.3 Ligar / desligar o aparelho

Ligar

- Pressionar o interruptor on/off.

Desligar

- Pressionar o interruptor on/off.

4.4 Ajustar a temperatura da água



CUIDADO

Queimaduras!

Queimaduras em crianças ou idosos.

- Confirmar sempre com a mão a temperatura da água. A tubagem de saída de água quente pode atingir temperaturas igualmente elevadas, havendo o risco de queimaduras em caso de contato.

Temperatura	Tempo para causar uma queimadura	
	Idosos/crianças com menos de 5 anos	Adulto
50 °C	2,5 minutos	mais de 5 minutos
52 °C	menos de 1 minuto	1,5 a 2 minutos
55 °C	Cerca de 15 segundos	Cerca de 30 segundos
57 °C	Cerca de 5 segundos	Cerca de 10 segundos
60 °C	Cerca de 2,5 segundos	Menos de 5 segundos
62 °C	Cerca de 1,5 segundos	Menos de 3 segundos
65 °C	Cerca de 1 segundo	Cerca de 1,5 segundos
68 °C	Menos de 1 segundo	Cerca de 1 segundo

Tab. 2



Após a água atingir a temperatura selecionada, o termoacumulador deixa de aquecer (o sinalizador apaga). Quando a temperatura da água é inferior ao valor selecionado, o termoacumulador reinicia o ciclo de aquecimento (o sinalizador acende) até atingir a temperatura selecionada.

- Pressionar o botão aumento de temperatura ou diminuição de temperatura até atingir o valor pretendido.

A temperatura de saída da água pode ser regulada entre 8 °C e 70 °C.



Uma vez selecionada a temperatura o valor selecionado permanece no visor durante cerca de 4 segundos. Após este período o visor mostra a temperatura atual da água no interior do termoacumulador.

4.4.1 Indicações no visor

Temperatura ajustada para um valor inferior a 60 °C

O visor indica sempre a temperatura da água no interior do tanque.

Temperatura ajustada para um valor igual ou superior a 60 °C

O visor indica a temperatura da água no interior do tanque. O visor indica "CO" quando o sensor de temperatura detetar uma diferença de temperatura superior a 15 °C entre o valor selecionado e o valor medido.

4.5 Ativar a válvula de descarga

Ativar a válvula de descarga uma vez por mês para evitar a classificação do dispositivo de segurança e verificar que não se encontra bloqueado.



Poderá pingar água pela saída da válvula de descarga. A saída da válvula de descarga não deve ser fechada.

- Escoar a saída da válvula de descarga para o esgoto.


**AVISO****Risco de queimaduras!**

Temperatura da água quente elevada.

- Abrir uma torneira de água quente e verificar a temperatura da água antes de abrir a válvula de descarga.
- Esperar até que a temperatura da água diminua de forma a evitar queimaduras ou outros danos.

Antes de ativar a válvula de descarga,

- Desligar o aparelho da corrente elétrica.
- Fechar a válvula de corte de água e abrir uma torneira de água quente.
- Abrir a válvula de descarga.



0010031646

Fig. 6 Abrir a válvula de descarga

- Verificar o bom funcionamento da válvula de descarga.
- Abrir a válvula de corte de água.
- Ligar o aparelho à corrente elétrica.

4.6 Purga do aparelho**CUIDADO****Danos materiais!**

Sempre que exista o risco de congelamento, a água no interior do aparelho pode danificar componentes.

- Colocar um recipiente debaixo do aparelho de forma a recolher toda a água que sair do aparelho.
- Purgar o aparelho.

Caso exista o risco de congelamento, deve proceder da seguinte forma:

- Fechar a válvula de corte de água (→ Fig. 11, [5]).
- Abrir uma torneira de água quente.
- Abrir a válvula de descarga.
- Esperar até que o aparelho esteja completamente vazio.

4.7 Drenar aparelho após longo período de inatividade (mais de 3 meses)

Após um longo período de inatividade deve proceder à renovação da água no interior do aparelho (mais de 3 meses).

- Desligar o aparelho da corrente elétrica.
- Esvaziar completamente o aparelho.
- Encher o aparelho até que a água saia por todas as torneiras de água quente.
- Fechar as torneiras de água quente.
- Ligar o aparelho à corrente elétrica.

4.8 Limpeza da frente do aparelho

- Limpar a frente do aparelho apenas com um pano e um pouco de detergente.



Não utilizar detergentes corrosivos e/ou abrasivos.

5 Instalação (só para técnicos especializados e habilitados)

5.1 Indicações importantes



A instalação, a ligação elétrica, bem como o primeiro arranque, são operações a realizar exclusivamente por técnicos especializados e habilitados.



Respeite todos os regulamentos, regras técnicas e diretivas nacionais e regionais em vigor, para uma correta instalação e a operação do produto.



CUIDADO

Danos materiais!

Danos irreparáveis no interior do aparelho.

- Retirar o aparelho da embalagem somente no local de instalação.
- Nunca apoiar o aparelho nas ligações de água.
- Manusear o aparelho com cuidado.
- Sempre que aplicável, cumprir a norma IEC 60364-7-701 quando instalar o aparelho e/ou acessórios elétricos.



CUIDADO

Danos materiais!

Danos nos elementos aquecedores.

- Efectuar primeiro as ligações de água e encher o aparelho.
- Ligar o aparelho à tomada de ligação elétrica, garantindo a proteção terra.

Qualidade da água

O aparelho deve ser usado com água compatível para consumo humano de acordo com a legislação em vigor. Em regiões em que a dureza da água é elevada recomenda-se o uso de um sistema de tratamento da água. De forma a minimizar a precipitação de calcário no circuito hidráulico do aparelho os parâmetros da água de consumo devem estar dentro dos valores do quadro abaixo.

Requisitos água potável	Unidades	
Dureza da água, min.	ppm grain/US gallon °dH	120 7.2 6.7
pH, min. - max.		6.5 - 9.5
Conduтивidade, min. - max.	µS/cm	130 - 1500

Tab. 3 Requisitos água potável

5.2 Escolha do local de instalação



CUIDADO

Danos no aparelho!

Danos no interior e exterior do aparelho.

- Escolher a parede com robustez suficiente para suportar o aparelho com o depósito cheio.

Local de instalação

- Cumprir as normas aplicáveis.
- O aparelho não pode ser instalado sobre uma fonte de calor, exposto à intempéries ou em atmosferas corrosivas.
- Instalar o aparelho em locais cuja temperatura ambiente não atinja valores inferiores a 0 °C.
- Instalar o aparelho em locais que permitam a fácil remoção para efeitos de manutenção.
- Não instalar o aparelho em locais cuja altitude seja superior a 3000m.
- Se o aparelho for instalado num local onde a temperatura ambiente for superior a 35 °C, assegurar uma ventilação suficiente.
- Instalar o aparelho perto da torneira de água quente mais utilizada, de forma a diminuir as perdas térmicas e o tempo de espera.
- Instalar o aparelho num local que permita retirar o ânodo de magnésio, permitindo efetuar as manutenções necessárias.

Área de proteção 1

- Não instalar na área de proteção 1.
- Instalar o aparelho fora da área de proteção.



CUIDADO

Risco de choque elétrico!

- Ligar o aparelho à instalação fixa (quadro elétrico) com um cabo elétrico com fio terra.




Fig. 7 Área de proteção

5.3 Fixação do aparelho



A fixação do aparelho à parede é obrigatória.

INDICAÇÃO

Danos materiais!

- Utilizar parafusos e suportes com especificação superior ao peso do aparelho com o depósito cheio e de acordo com o tipo de parede.

Instalação na vertical




Fig. 8 Instalação na vertical (montagem mural)

Instalação na horizontal

INDICAÇÃO

Danos materiais!

- Assegurar que a saída de água quente fica posicionada na parte superior do aparelho.




Fig. 9 Instalação na horizontal (montagem mural)

Aparelho	D
ES 050...	180
ES 075...	407
ES 100...	552
ES 120...	702
ES 150...	927

Tab. 4

5.4 Ligação de água

INDICAÇÃO

Danos materiais!

Danos por corrosão nas ligações do aparelho.

- Utilizar isolantes galvânicos nas ligações de água. Estes evitam correntes elétricas (galvânicas) entre os metais de ligação hidráulicas e consequentemente, possível corrosão dos mesmos.

INDICAÇÃO

Danos materiais!

- Instalar um filtro na entrada de água em locais onde a água apresente partículas em suspensão.
- Instalar um regulador termostático no tubo de saída do aparelho se forem utilizados tubos PEX. Deverá ser ajustado de acordo com o desempenho do material utilizado.
- Os tubos utilizados devem suportar 10 bar (1MPa) e 100 °C.



CUIDADO

Danos materiais!

- De forma a evitar corrosão, cor e odor na água, deverá ser tida em conta a informação da tabela 3 com os requisitos de água potável bem como a eventual necessidade de adequar a instalação ao tipo de água (por exemplo aplicando sistemas de filtragem ou alterando origem da abastecimento).



É aconselhável:

- Purgar previamente a instalação, pois a existência de areias pode provocar uma redução do caudal e no caso limite, a sua total obstrução.
- Identificar a tubagem de água fria e de água quente, de forma a evitar uma possível troca.




Fig. 10

- [1] Entrada de água fria (lado direito)
 [2] Saída de água quente (lado esquerdo)

- Utilizar acessórios de ligação apropriados para efetuar a ligação hidráulica até ao aparelho.




Fig. 11 Ligação de água

- [1] Isolantes galvânicos
 [2] Válvula de segurança
 [3] Válvula anti-retorno
 [4] Válvula redutora
 [5] Válvula de corte
 [6] Ligação ao esgoto
 [7] Vaso de expansão
 [8] Válvula misturadora



De forma a evitar problemas provocados por alterações de pressão súbitas na alimentação, aconselha-se montagem de uma válvula anti-retorno a montante do aparelho.

Caso exista o risco de congelamento:

- Desligar o aparelho da corrente elétrica.
- Purgar o aparelho (→ capítulo 4.6).
- ou-
- Não desligar o aparelho da corrente elétrica.
- Selecionar a temperatura da água para o valor mínimo.

5.5 Válvula de descarga

- Instalar a válvula de descarga na entrada de água do aparelho.



AVISO

Danos materiais!

- Nunca obstruir a saída de purga da válvula de descarga.
- Nunca instalar nenhum acessório entre a válvula de descarga e a entrada de água fria (lado direito) do termoacumulador elétrico.



Se a pressão de entrada de água se situar entre 1,5 e 3 bar, não é necessário instalar um uma válvula redutora.

Se a pressão de entrada de água for superior a estes valores é necessário:

- instalar uma válvula redutora (Fig. 11, [4]). A válvula de descarga vai atuar sempre que a pressão da água no aparelho for superior a 8 bar ($\pm 0,5$ bar), pelo que é necessário prever uma forma de canalizar o escoamento dessa água.
- instalar um vaso de expansão (Fig. 11, [7]) para evitar que a abertura da válvula de descarga seja tão frequente. O volume do vaso de expansão deve ser o equivalente a 5% do volume do aparelho.

6 Ligação elétrica (só para técnicos especializados e habilitados)

Indicações gerais



PERIGO

Choque elétrico!

- Desligar a alimentação elétrica antes de efetuar qualquer trabalho no aparelho.

Todos os dispositivos de regulação, de comando e de segurança do aparelho são fornecidos de fábrica já ligados e prontos para entrar em funcionamento.



AVISO

Trovoada!

- O aparelho deve ter uma ligação independente no quadro elétrico, protegido por um disjuntor diferencial de 30 mA e linha de terra. Em zonas com frequência de trovoada deve-se colocar um protetor de trovoadas.

Ligação elétrica (só para técnicos especializados e habilitados)

6.1 Ligação do cabo de alimentação elétrica



A ligação elétrica deve ser feita de acordo com as regras vigentes sobre instalações elétricas domésticas.

- Uma ligação terra é essencial.
- Ligar o cabo de alimentação a uma tomada de corrente com ligação terra.

6.2 Troca do cabo de alimentação elétrica



Se o cabo de alimentação se danificar, deve ser substituído por uma peça de substituição de origem.

- Desligar o cabo de alimentação da tomada.
- Desapertar os parafusos da tampa de proteção.
- Soltar todos os terminais do cabo de alimentação.
- Retirar o cabo de alimentação e substituí-lo por um novo.
- Refazer todas as ligações.
- Apertar as ligações da tampa de proteção.
- Ligar o cabo de alimentação à tomada.
- Verificar o correto funcionamento.

7 Arranque do aparelho

- Verificar se o termoacumulador está corretamente instalado.
- Abrir as válvulas de passagem de água.
- Abrir todas as torneiras de água quente de modo a fazer sair todo o ar da tubagem.
- Controlar a estanqueidade de todas as ligações e esperar até que o termoacumulador encha completamente.
- Ligar o termoacumulador à corrente elétrica.
- Informar o cliente sobre o funcionamento do termoacumulador e seu manuseamento.

8 Manutenção (só para técnicos especializados e habilitados)



Inspeção, manutenção e reparações,

- A inspeção, manutenção e reparações apenas devem ser realizadas por técnicos especializados e autorizados.
- Utilizar apenas peças de substituição originais do fabricante. O fabricante não assume qualquer responsabilidade por danos causados por peças de substituição que não tenham sido fornecidas pelo fabricante.

Recomendação para os clientes: Verificações de manutenção.

- É aconselhável que o aparelho seja submetido a manutenção anual, realizada por um técnico especializado e autorizado, para ajudar a manter a economia, segurança e fiabilidade do aparelho.

8.1 Informação ao utilizador

8.1.1 Limpeza

- Nunca usar detergentes de limpeza abrasivos, corrosivos ou solventes.
- Usar um pano suave para limpar o exterior do aparelho.

8.1.2 Verificação da válvula de descarga

- Verificar se a água é expelida durante o aquecimento através da saída de purga da válvula de descarga.
- Nunca obstruir a saída de purga da válvula de descarga.

8.1.3 Válvula de descarga

- Abrir manualmente a válvula de descarga pelo menos uma vez por mês (Fig. 6).



CUIDADO

Danos pessoais e materiais!

- Assegurar que a água expelida pela válvula de descarga não coloca em risco pessoas e bens.

8.1.4 Manutenção e reparação

- É da responsabilidade do cliente chamar regularmente a assistência técnica ou um técnico autorizado para fazer a manutenção e verificação periódicas.

8.2 Trabalhos periódicos de manutenção



CUIDADO

Danos pessoais e materiais!

Antes de efetuar qualquer trabalho de manutenção:

- Desligar a corrente elétrica.
- Fechar a válvula de corte de água.

- Usar unicamente peças de substituição originais.
- Encomendar as peças de substituição de acordo com o catálogo de peças de substituição do aparelho.
- Quando realizar trabalhos de manutenção substituir as juntas desmontadas por outras novas.

8.2.1 Verificação funcional

- Verificar o bom funcionamento de todos os elementos.



CUIDADO

Danos materiais!

Danos no esmalte vitrificado.

- Nunca limpar o interior esmalgado do aparelho com agentes descalcificadores. Não são necessários outros produtos para a proteção do esmalte.

8.3 Ânodo de magnésio



Este aparelho tem um ânodo de proteção em magnésio no seu interior para proteção contra a corrosão.

O ânodo de magnésio representa uma proteção mínima para as possíveis falhas no esmalte.

Recomendamos uma primeira verificação um ano após a colocação em funcionamento.

INDICAÇÃO

Danos por corrosão!

Uma negligência do ânodo pode conduzir a danos de corrosão precoces.

- Em função da qualidade da água no local (Tab. 3), verificar o ânodo anualmente ou a cada dois anos e, se necessário, substituir.



É proibido colocar o aparelho em funcionamento sem o ânodo de magnésio instalado.
O aparelho sem esta proteção não fica coberto pela garantia do fabricante.

- ▶ Desligar o disjuntor de alimentação do aparelho.
- ▶ Antes de iniciar os trabalhos verificar se o aparelho está desligado da corrente elétrica.
- ▶ Esvaziar completamente o aparelho (→ capítulo 4.6).
- ▶ Desapertar os parafusos da tampa do aparelho e retirá-la.
- ▶ Desligar os cabos de ligação do termóstato.
- ▶ Desapertar as porcas de fixação da flange [1].
- ▶ Retirar a flange [2].
- ▶ Verificar o ânodo de magnésio [3] e, se necessário, substituí-lo.




Fig. 12 Acesso e identificação dos componentes internos

- [1] Porcas de fixação
- [2] Flange
- [3] Ânodo de magnésio

8.4 Desinfecção térmica



PERIGO

Risco de queimaduras!

Durante a limpeza periódica a água quente pode causar queimaduras graves.

- ▶ Realizar esta operação fora das horas normais de utilização.
- ▶ Fechar todas as torneiras de água quente.
- ▶ Avisar todos os residentes do risco de queimaduras
- ▶ Selecionar o valor de temperatura máxima.
- ▶ Esperar até que o sinalizador se apague.

Manutenção (só para técnicos especializados e habilitados)

- ▶ Abrir todas as torneiras de água quente, começando pela mais próxima até à mais afastada e deixar sair toda a água quente do aparelho, no mínimo durante 3 minutos.
- ▶ Fechar as torneiras de água quente, e selecionar o valor de temperatura normal de funcionamento.

8.5 Termóstato de segurança

O aparelho está equipado com um dispositivo de segurança automático. Se por algum motivo a temperatura da água dentro do aparelho ultrapassar o limite de segurança, o dispositivo corta a corrente fornecida ao aparelho, evitando qualquer acidente.



Choque elétrico!

O rearme do termóstato deve ser realizado por um técnico autorizado! Este dispositivo é de rearne manual e só deve ser efetuado após eliminar previamente a causa que originou a sua atuação.

Para rearmar o dispositivo:

- ▶ Desligar o aparelho da corrente elétrica.
- ▶ Desapertar os parafusos da tampa [1] e retirá-la.
- ▶ Verificar as ligações elétricas.
- ▶ Premir o botão do dispositivo de segurança [2].



Em caso de ativações frequentes do termóstato de segurança:

- ▶ assegurar uma limpeza mais frequente da resistência elétrica.




Fig. 13 Botão de rearne

8.6 Interior do tanque

A acumulação de água a temperaturas elevadas e as próprias características da água podem originar a criação de uma camada de calcário sobre a superfície da resistência elétrica e/ou a acumulação de detritos no interior do tanque, afetando principalmente:

- qualidade da água
- consumo energético
- funcionalidade do aparelho
- durabilidade do aparelho

As consequências acima descritas levam, entre outros, a uma menor transferência térmica entre a resistência e a água, levando a que exista uma maior frequência de arranque / paragem do termostato, maior consumo energético e eventual ativação por segurança se observada sobre temperatura (rearme manual do termostato necessário).

Para um funcionamento otimizado, recomenda-se:

- ▶ Limpar o interior do tanque.
- ▶ Limpar a resistência elétrica (desincrustar ou substituir).
- ▶ Inspecionar o ânodo de magnésio.
- ▶ Substituir o vedante da flange.



As intervenções acima descritas não são cobertas pela garantia do aparelho.

8.7 Arranque depois dos trabalhos de manutenção

- ▶ Reapertar e verificar a estanquidade de todas as ligações de água.
- ▶ Ligar o aparelho.

9 Avarias



PERIGO

Choque elétrico!

- ▶ Desligar a alimentação elétrica antes de efectuar qualquer trabalho no aparelho.
- ▶ Montagem, manutenção e reparação só devem ser efectuadas por técnicos especializados e habilitados.

No quadro seguinte são descritos as soluções para possíveis problemas (as mesmas só deverão ser efectuadas por técnicos autorizados).

Problema		Causa	Soluções
Água fria			
X		Água muito quente	
		Capacidade insuficiente	
		Descarga contínua pela válvula de segurança	
		Água cor de ferrugem	
		Água com odor	
		Ruido no termoacumulador	
		Sobrecarga da linha ou disjuntor (capacidade excedida).	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Verificar se o aparelho se encontra ligado a uma linha de corrente dedicada ou suficiente para fornecer a corrente elétrica necessária.
X	X	Regulação errada da temperatura através do termostato.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Regular o termostato.
X		Segurança de temperatura do termostato ativa.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Confirmar que o termostato está corretamente inserido na bainha da resistência. ▶ Rearmar o termostato (→ secção 8.5). ▶ Avaliar necessidade de manutenção (por exemplo: desincrustação da resistência elétrica, remoção de sujidade).
X		Resistência de aquecimento defeituosa.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Substituir a resistência.
X		Mau funcionamento do termostato.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Substituir ou reinstalar o termostato.
X	X	Incrustações no aparelho e/ou do grupo de segurança.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Efetuar uma desincrustação. ▶ Avaliar necessidade de manutenção com maior frequência ou tratamento de água se causado por dureza elevada. ▶ Substituir o grupo de segurança, se necessário.
	X	Pressão de rede hidráulica.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Verificar a pressão da rede. ▶ Instalar um redutor de pressão (→ Fig. 11), se necessário. ▶ Confirmar a necessidade de vaso de expansão (pré carga 0.5 bar abaixo Pmax).
	X	Capacidade da rede hidráulica	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Verificar as tubagens.

Problema			Causa	Soluções
		X	Interior do tanque com sujidade acumulada.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Esvaziar e limpar o interior do termoacumulador. ▶ Avaliar abastecimento de água (por exemplo aplicando filtro). ▶ Efetuar manutenção e voltar a encher o tanque.
		X	Desenvolvimento das bactérias.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Esvaziar e limpar o termoacumulador. ▶ Desinfetar o termoacumulador.
X	X		Eventual sistema de recirculação de água sanitária, consumo excessivo em torneiras ou fuga na rede de água quente.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Avaliar tempo necessário para reaquecimento (→Tab. 7). ▶ Substituir por outro de acordo com os consumos.

Tab. 5 Avarias

9.1 Informações no display

Display	Causa	Soluções
E1	Sensor de temperatura em aberto.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Desligar o aparelho. ▶ Chamar um técnico autorizado.
E2	Sensor de temperatura em curto circuito.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Desligar o aparelho. ▶ Chamar um técnico autorizado.

Tab. 6

10 Informação técnica

10.1 Dados técnicos

Este aparelho cumpre os requisitos das diretivas europeias 2014/35/EC e 2014/30/EC.

Características técnicas	Unid.	ES035	ES050	ES075	ES100	ES120	ES150
Características gerais							
Capacidade	I	34	47	76	95	115	142
Peso com depósito vazio	kg	15,7	19,2	22,5	25,8	29,3	35,0
Peso com depósito cheio	kg	49,7	66,2	98,5	120,8	144,3	177,0
Perdas térmicas pela envolvente	W	32,9	37,9	42,9	47,9	52,9	66,3
Dados referentes à água							
Pressão máxima admissível	bar/MPa	8/0,8	8/0,8	8/0,8	8/0,8	8/0,8	8/0,8
Ligações de água	Pol.	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"
Características elétricas							
Potência nominal	W	1200	1600	2000	2000	2000	2400
Tempo de aquecimento ($\Delta T=50^{\circ}\text{C}$) ¹⁾		1h40	1h44	2h14	2h46	3h21	3h27
Tensão de alimentação	VAC	220-230	220-230	220-230	220-230	220-230	220-230
Frequência	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Corrente elétrica monofásico	A	5,2	6,9	8,7	8,7	8,7	10,4
Cabo de alimentação ²⁾		HO5VV-F 3x1,5mm ² ou HO5VV-F 3x1,0mm ²					
Classe de proteção		I	I	I	I	I	I
Tipo de proteção		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4

Características técnicas	Unid.	ES035	ES050	ES075	ES100	ES120	ES150
Temperatura de água							
Gama de temperaturas	°C	8 - 70 °C	8 - 70 °C	8 - 70 °C	8 - 70 °C	8 - 70 °C	8 - 70 °C

1) Instalação na vertical.

2) Dependendo do modelo.

Tab. 7 Características técnicas

10.2 Dados do produto para consumo de energia

Na medida em que seja aplicado ao produto, os seguintes dados baseiam-se nos requisitos das portarias (UE) 812/2013 e (UE) 814/2013.

Dados do produto	Símbolo	Unidade	7736502720	7736502721	7736502722
Tipo de produto			ES 035 5 1200W BO H1X-EDWVB	ES 050 5 1600W BO H1X-EDWRB	ES 075 5 2000W BO H1X-EDWRB
Perfil de carga indicado			S	M	M
Classe de eficiência energética do aquecimento de água			C	C	C
Eficiência energética do aquecimento de água	η_{wh}	%	32	38	36
Consumo anual de eletricidade	AEC	kWh	574	1358	1418
Consumo anual de combustível	AFC	GJ	-	-	-
Outros perfis de carga			-	-	-
Eficiência energética do aquecimento de água (outros perfis de carga)	η_{wh}	%	-	-	-
Consumo anual de energia (outros perfis de carga, condições climáticas médias)	AEC	kWh	-	-	-
Consumo anual de combustível (outros perfis de carga)	AFC	GJ	-	-	-
Regulação do dispositivo de controlo de temperatura (estado de fornecimento)	T_{set}	°C	55	60	60
Nível de potência sonora, no interior	L_{WA}	dB	15	15	15
Indicação sobre a capacidade de operação fora das horas de ponta			Não	Não	Não
Medidas especiais a tomar na montagem, instalação ou manutenção (caso aplicável)			consultar documentação que acompanha o produto		
Controlo inteligente			Não	Não	Não
Consumo diário de energia (condições climáticas médias)	Q_{elec}	kWh	2,736	6,284	6,638
Consumo diário de combustível	Q_{fuel}	kWh	-	-	-
Emissão de óxidos de azoto (apenas para gás ou óleo)	NO_x	mg/kWh	-	-	-
Consumo semanal de combustível com controlos inteligentes	$Q_{fuel, week, smart}$	kWh	-	-	-
Consumo semanal de energia com controlos inteligentes	$Q_{elec, week, smart}$	kWh	-	-	-
Consumo semanal de combustível com controlos inteligentes	$Q_{fuel, week}$	kWh	-	-	-
Consumo semanal de energia sem controlos inteligentes	$Q_{elec, week}$	kWh	-	-	-
Volume útil de armazenagem	V	l	34,5	47,8	76,6
Água misturada a 40 °C	V_{40}	l	40	41	105

Tab. 8 Dados do produto relativa ao consumo de energia

Dados do produto	Símbolo	Unidade	7736502723	7736502724	7736503218
Tipo de produto			ES 100 5 2000W BO H1X-EDWRB	ES 120 5 2000W BO H1X-EDWRB	ES 150 5 2400W BO H1X-EDWRB
Perfil de carga indicado			L	L	XL
Classe de eficiência energética do aquecimento de água			C	C	C
Eficiência energética do aquecimento de água	η_{wh}	%	37	39	39
Consumo anual de eletricidade	AEC	kWh	2753	2652	4334
Consumo anual de combustível	AFC	GJ	-	-	-
Outros perfis de carga			-	-	-
Eficiência energética do aquecimento de água (outros perfis de carga)	η_{wh}	%	-	-	-
Consumo anual de energia (outros perfis de carga, condições climáticas médias)	AEC	kWh	-	-	-
Consumo anual de combustível (outros perfis de carga)	AFC	GJ	-	-	-
Regulação do dispositivo de controlo de temperatura (estado de fornecimento)	T_{set}	°C	70	60	70
Nível de potência sonora, no interior	L_{WA}	dB	15	15	15
Indicação sobre a capacidade de operação fora das horas de ponta			Não	Não	Não
Medidas especiais a tomar na montagem, instalação ou manutenção (caso aplicável)			consultar documentação que acompanha o produto		
Controlo inteligente			Não	Não	Não
Consumo diário de energia (condições climáticas médias)	Q_{elec}	kWh	12,801	12,205	19,935
Consumo diário de combustível	Q_{fuel}	kWh	-	-	-
Emissão de óxidos de azoto (apenas para gás ou óleo)	NO_x	mg/kWh	-	-	-
Consumo semanal de combustível com controlos inteligentes	$Q_{fuel, week, smart}$	kWh	-	-	-
Consumo semanal de energia com controlos inteligentes	$Q_{elec, week, smart}$	kWh	-	-	-
Consumo semanal de combustível com controlos inteligentes	$Q_{fuel, week}$	kWh	-	-	-
Consumo semanal de energia sem controlos inteligentes	$Q_{elec, week}$	kWh	-	-	-
Volume útil de armazenagem	V	l	95,5	115,4	142,7
Água misturada a 40 °C	V_{40}	l	139	144	237

Tab. 9 Dados do produto relativa ao consumo de energia

10.3 Esquema elétrico




Fig. 14 Esquema de ligação

11 Proteção ambiental e eliminação

Proteção do meio ambiente é um princípio empresarial do Grupo Bosch.

Qualidade dos produtos, rendibilidade e proteção do meio ambiente são objetivos com igual importância. As leis e decretos relativos à proteção do meio ambiente são seguidas à risca. Para a proteção do meio ambiente são empregados, sob considerações económicas, as mais avançadas técnicas e os melhores materiais.

Embalagem

No que diz respeito à embalagem, participamos nos sistemas de reciclagem vigentes no país, para assegurar uma reciclagem otimizada.

Todos os materiais de embalagem utilizados são ecológicos e recicláveis.

Aparelho usado

Aparelhos obsoletos contêm materiais que podem ser reutilizados.

Os módulos podem ser facilmente separados e os plásticos são identificados. Desta maneira, poderão ser separados em diferentes grupos e posteriormente enviados a uma reciclagem ou eliminados.

Aparelhos elétricos e eletrónicos em fim de vida

 Este símbolo significa que o produto não pode ser eliminado com outros resíduos, mas tem de ser levado para os pontos de recolha de resíduos para tratamento, recolha, reciclagem e eliminação.

O símbolo é válido para países que possuem diretrizes relativas a resíduos eletrónicos, por ex., "Diretiva da União Europeia 2012/19/CE sobre aparelhos elétricos e eletrónicos em fim de vida". Estas disposições definem o quadro regula-

mentador da diretiva válido para o retorno e reciclagem de aparelhos eletrónicos usados em cada país.

Os aparelhos eletrónicos que podem conter substâncias perigosas têm de ser reciclados de forma responsável para minimizar os possíveis danos ao meio ambiente e perigos para a saúde das pessoas. Para esse efeito, a reciclagem de resíduos eletrónicos contribui para a preservação de recursos naturais.

Para obter mais informações sobre a eliminação ecológicamente segura de aparelhos elétricos e eletrónicos usados, contacte as entidades responsáveis do local, a empresa de eliminação de resíduos ou distribuidor no qual comprou o produto.

Pode encontrar mais informações aqui:
www.weee.bosch-thermotechnology.com/

12 Condições Gerais de Garantia dos Produtos

Condições Gerais de Garantia dos Equipamentos

REGISTE o seu equipamento no site da marca e garanta
<input checked="" type="checkbox"/> Um serviço mais rápido <input checked="" type="checkbox"/> Acesso à informação específica sobre o equipamento

SERVICOS PÓS-VENDA, conte com os Serviços Técnicos Oficiais da marca
<input checked="" type="checkbox"/> 211 540 721* chamada para a rede fixa nacional <input checked="" type="checkbox"/> assistencia.tecnica@pt.bosch.com

1. Designação social e morada do Produtor ou representante

Bosch Thermotecnologia, S.A.
 Sede: Av. Infante D. Henrique Lotes 2E-3E, 1800-220 Lisboa | Portugal
 Capita social: 2 500 000 EUR | NIPC: PT 500 666 474 | CRC: Avere

Esta garantia não limita os direitos de garantia do Comprador procedentes de contrato de compra e venda nem os seus direitos legais, nomeadamente os resultantes do Decreto-Lei n.º 84/2021 de 18 de outubro para equipamentos em utilização doméstica, e do Artigo 92º do Código Civil para equipamentos em utilização profissional, que regulam certos aspetos na venda de bens de consumo e das garantias a elas relativas.

2. Identificação do Equipamento sobre o qual recai a garantia

Para identificação correcta do Equipamento objecto das condições de garantia, a fatura de compra deve incluir os dados da embalagem do equipamento: **modelo, referência de dez dígitos e número de série**. Em alternativa, estes dados, encontram-se na placa de identificação do Equipamento.

3. Condições de garantia dos Equipamentos

3.1 A Bosch Thermotecnologia, SA responde perante o Comprador, pela falta de conformidade do mesmo com o respetivo contrato de compra e venda, durante um período de 12 meses, contado a partir da entrega do equipamento, que para uso doméstico, pelo comprador corresponde ao período de responsabilidade do profissional de três anos, dentro dos quais, nos dois primeiros, vigora uma presunção que a desconformidade existia à data de entrega do bem, e no terceiro ano, essa mesma prova tem de ser feita pelo consumidor, e de seis meses em equipamentos em utilização profissional, a contar da data de entrega do bem.

3.2 Para exercer os direitos de garantia, o consumidor pode denunciar a falta de conformidade do Equipamento a qualquer momento a partir da entrega do mesmo, até ao final do período de responsabilidade do profissional de três anos nos termos estabelecidos na clausula 3.1 supra. Relativamente aos Equipamentos em utilização profissional, o Comprador deve denunciar ao vendedor a falta de conformidade do Equipamento no prazo de dois meses a contar da data em que tenha detectado a referida falta de conformidade.

3.3 Durante o período de garantia as intervenções no Equipamento serão exclusivamente realizadas pelos Serviços Técnicos Oficiais da Marca.

3.4 Todos os serviços prestados no âmbito da presente garantia, serão realizados de segunda a sexta-feira, dentro do horário e calendário laboral legalmente estabelecidos na respectiva região ou país.

3.5 Todos os pedidos de assistência deverão ser apresentados aos nossos serviços centrais de assistência técnica através de um dos contactos 211 540 721* chamada para a rede fixa nacional ou assistencia.tecnica@pt.bosch.com.

3.6 O Comprador no momento da realização do pedido de assistência e no inicio da realização do serviço deverá apresentar a fatura de compra comprovativa da garantia do Equipamento. Para tal, considera-se válido o documento legal relativo à compra do Equipamento do qual conste a identificação do Equipamento objecto da presente garantia (ver ponto 2) e a data de compra do mesmo. Considera-se a data de entrega do Bem a data do 1º adquirente.

3.7 Caso não seja possível fornecer a prova de compra, de acordo com o ponto 3.6, a data de fabrico mencionada na chapa de característica do equipamento será considerada para efeitos do período de garantia.

3.8 O Equipamento destinado a uso doméstico terá que ser instalado por entidade instaladora e por profissionais certificados, de acordo com a regulamentação em vigor nomeadamente, mas não exclusivamente:

Decreto-Lei n.º 263/1989; Portaria n.º 361/98; Lei n.º 15/2015 de 16 de Fevereiro; Norma Portuguesa NP 1037-1 de 2015; Norma Portuguesa NP 1037-2 de 2015; Norma Portuguesa NP 1037-3 de 2012/Enorma NP 1037-14; Norma Portuguesa NP 1037-4 de 2001; Decreto-Lei n.º 118/2017 e Lei n.º 59/2018; Portaria n.º 1451/2004; Decreto-Lei n.º 118/2013; Regulamento (CE) n.º 842/2006 e n.º 517/2014; Decreto-Lei n.º 56/2011, de 21 de Abril; Decreto regulamentar n.º 23/95; Portaria n.º 349/B/2013 (Habitacões); Portaria n.º 1451/2004; Decreto-Lei n.º 56/2011, de 21 de Abril; Regulamento (CE) n.º 679/2009; Regulamento (CE) n.º 678/2009; Regulamento (CE) n.º 680/2009; Regulamento (CE) n.º 681/2009; Regulamento (CE) n.º 682/2009; Regulamento (CE) n.º 683/2009; Regulamento (CE) n.º 684/2009; Regulamento (CE) n.º 685/2009; Regulamento (CE) n.º 686/2009; Regulamento (CE) n.º 687/2009; Regulamento (CE) n.º 688/2009; Regulamento (CE) n.º 689/2009; Regulamento (CE) n.º 690/2009; Regulamento (CE) n.º 691/2009; Regulamento (CE) n.º 692/2009; Regulamento (CE) n.º 693/2009; Regulamento (CE) n.º 694/2009; Regulamento (CE) n.º 695/2009; Regulamento (CE) n.º 696/2009; Regulamento (CE) n.º 697/2009; Regulamento (CE) n.º 698/2009; Regulamento (CE) n.º 699/2009; Regulamento (CE) n.º 700/2009; Regulamento (CE) n.º 701/2009; Regulamento (CE) n.º 702/2009; Regulamento (CE) n.º 703/2009; Regulamento (CE) n.º 704/2009; Regulamento (CE) n.º 705/2009; Regulamento (CE) n.º 706/2009; Regulamento (CE) n.º 707/2009; Regulamento (CE) n.º 708/2009; Regulamento (CE) n.º 709/2009; Regulamento (CE) n.º 710/2009; Regulamento (CE) n.º 711/2009; Regulamento (CE) n.º 712/2009; Regulamento (CE) n.º 713/2009; Regulamento (CE) n.º 714/2009; Regulamento (CE) n.º 715/2009; Regulamento (CE) n.º 716/2009; Regulamento (CE) n.º 717/2009; Regulamento (CE) n.º 718/2009; Regulamento (CE) n.º 719/2009; Regulamento (CE) n.º 720/2009; Regulamento (CE) n.º 721/2009; Regulamento (CE) n.º 722/2009; Regulamento (CE) n.º 723/2009; Regulamento (CE) n.º 724/2009; Regulamento (CE) n.º 725/2009; Regulamento (CE) n.º 726/2009; Regulamento (CE) n.º 727/2009; Regulamento (CE) n.º 728/2009; Regulamento (CE) n.º 729/2009; Regulamento (CE) n.º 730/2009; Regulamento (CE) n.º 731/2009; Regulamento (CE) n.º 732/2009; Regulamento (CE) n.º 733/2009; Regulamento (CE) n.º 734/2009; Regulamento (CE) n.º 735/2009; Regulamento (CE) n.º 736/2009; Regulamento (CE) n.º 737/2009; Regulamento (CE) n.º 738/2009; Regulamento (CE) n.º 739/2009; Regulamento (CE) n.º 740/2009; Regulamento (CE) n.º 741/2009; Regulamento (CE) n.º 742/2009; Regulamento (CE) n.º 743/2009; Regulamento (CE) n.º 744/2009; Regulamento (CE) n.º 745/2009; Regulamento (CE) n.º 746/2009; Regulamento (CE) n.º 747/2009; Regulamento (CE) n.º 748/2009; Regulamento (CE) n.º 749/2009; Regulamento (CE) n.º 750/2009; Regulamento (CE) n.º 751/2009; Regulamento (CE) n.º 752/2009; Regulamento (CE) n.º 753/2009; Regulamento (CE) n.º 754/2009; Regulamento (CE) n.º 755/2009; Regulamento (CE) n.º 756/2009; Regulamento (CE) n.º 757/2009; Regulamento (CE) n.º 758/2009; Regulamento (CE) n.º 759/2009; Regulamento (CE) n.º 760/2009; Regulamento (CE) n.º 761/2009; Regulamento (CE) n.º 762/2009; Regulamento (CE) n.º 763/2009; Regulamento (CE) n.º 764/2009; Regulamento (CE) n.º 765/2009; Regulamento (CE) n.º 766/2009; Regulamento (CE) n.º 767/2009; Regulamento (CE) n.º 768/2009; Regulamento (CE) n.º 769/2009; Regulamento (CE) n.º 770/2009; Regulamento (CE) n.º 771/2009; Regulamento (CE) n.º 772/2009; Regulamento (CE) n.º 773/2009; Regulamento (CE) n.º 774/2009; Regulamento (CE) n.º 775/2009; Regulamento (CE) n.º 776/2009; Regulamento (CE) n.º 777/2009; Regulamento (CE) n.º 778/2009; Regulamento (CE) n.º 779/2009; Regulamento (CE) n.º 780/2009; Regulamento (CE) n.º 781/2009; Regulamento (CE) n.º 782/2009; Regulamento (CE) n.º 783/2009; Regulamento (CE) n.º 784/2009; Regulamento (CE) n.º 785/2009; Regulamento (CE) n.º 786/2009; Regulamento (CE) n.º 787/2009; Regulamento (CE) n.º 788/2009; Regulamento (CE) n.º 789/2009; Regulamento (CE) n.º 790/2009; Regulamento (CE) n.º 791/2009; Regulamento (CE) n.º 792/2009; Regulamento (CE) n.º 793/2009; Regulamento (CE) n.º 794/2009; Regulamento (CE) n.º 795/2009; Regulamento (CE) n.º 796/2009; Regulamento (CE) n.º 797/2009; Regulamento (CE) n.º 798/2009; Regulamento (CE) n.º 799/2009; Regulamento (CE) n.º 800/2009; Regulamento (CE) n.º 801/2009; Regulamento (CE) n.º 802/2009; Regulamento (CE) n.º 803/2009; Regulamento (CE) n.º 804/2009; Regulamento (CE) n.º 805/2009; Regulamento (CE) n.º 806/2009; Regulamento (CE) n.º 807/2009; Regulamento (CE) n.º 808/2009; Regulamento (CE) n.º 809/2009; Regulamento (CE) n.º 810/2009; Regulamento (CE) n.º 811/2009; Regulamento (CE) n.º 812/2009; Regulamento (CE) n.º 813/2009; Regulamento (CE) n.º 814/2009; Regulamento (CE) n.º 815/2009; Regulamento (CE) n.º 816/2009; Regulamento (CE) n.º 817/2009; Regulamento (CE) n.º 818/2009; Regulamento (CE) n.º 819/2009; Regulamento (CE) n.º 820/2009; Regulamento (CE) n.º 821/2009; Regulamento (CE) n.º 822/2009; Regulamento (CE) n.º 823/2009; Regulamento (CE) n.º 824/2009; Regulamento (CE) n.º 825/2009; Regulamento (CE) n.º 826/2009; Regulamento (CE) n.º 827/2009; Regulamento (CE) n.º 828/2009; Regulamento (CE) n.º 829/2009; Regulamento (CE) n.º 830/2009; Regulamento (CE) n.º 831/2009; Regulamento (CE) n.º 832/2009; Regulamento (CE) n.º 833/2009; Regulamento (CE) n.º 834/2009; Regulamento (CE) n.º 835/2009; Regulamento (CE) n.º 836/2009; Regulamento (CE) n.º 837/2009; Regulamento (CE) n.º 838/2009; Regulamento (CE) n.º 839/2009; Regulamento (CE) n.º 840/2009; Regulamento (CE) n.º 841/2009; Regulamento (CE) n.º 842/2009; Regulamento (CE) n.º 843/2009; Regulamento (CE) n.º 844/2009; Regulamento (CE) n.º 845/2009; Regulamento (CE) n.º 846/2009; Regulamento (CE) n.º 847/2009; Regulamento (CE) n.º 848/2009; Regulamento (CE) n.º 849/2009; Regulamento (CE) n.º 850/2009; Regulamento (CE) n.º 851/2009; Regulamento (CE) n.º 852/2009; Regulamento (CE) n.º 853/2009; Regulamento (CE) n.º 854/2009; Regulamento (CE) n.º 855/2009; Regulamento (CE) n.º 856/2009; Regulamento (CE) n.º 857/2009; Regulamento (CE) n.º 858/2009; Regulamento (CE) n.º 859/2009; Regulamento (CE) n.º 860/2009; Regulamento (CE) n.º 861/2009; Regulamento (CE) n.º 862/2009; Regulamento (CE) n.º 863/2009; Regulamento (CE) n.º 864/2009; Regulamento (CE) n.º 865/2009; Regulamento (CE) n.º 866/2009; Regulamento (CE) n.º 867/2009; Regulamento (CE) n.º 868/2009; Regulamento (CE) n.º 869/2009; Regulamento (CE) n.º 870/2009; Regulamento (CE) n.º 871/2009; Regulamento (CE) n.º 872/2009; Regulamento (CE) n.º 873/2009; Regulamento (CE) n.º 874/2009; Regulamento (CE) n.º 875/2009; Regulamento (CE) n.º 876/2009; Regulamento (CE) n.º 877/2009; Regulamento (CE) n.º 878/2009; Regulamento (CE) n.º 879/2009; Regulamento (CE) n.º 880/2009; Regulamento (CE) n.º 881/2009; Regulamento (CE) n.º 882/2009; Regulamento (CE) n.º 883/2009; Regulamento (CE) n.º 884/2009; Regulamento (CE) n.º 885/2009; Regulamento (CE) n.º 886/2009; Regulamento (CE) n.º 887/2009; Regulamento (CE) n.º 888/2009; Regulamento (CE) n.º 889/2009; Regulamento (CE) n.º 890/2009; Regulamento (CE) n.º 891/2009; Regulamento (CE) n.º 892/2009; Regulamento (CE) n.º 893/2009; Regulamento (CE) n.º 894/2009; Regulamento (CE) n.º 895/2009; Regulamento (CE) n.º 896/2009; Regulamento (CE) n.º 897/2009; Regulamento (CE) n.º 898/2009; Regulamento (CE) n.º 899/2009; Regulamento (CE) n.º 900/2009; Regulamento (CE) n.º 901/2009; Regulamento (CE) n.º 902/2009; Regulamento (CE) n.º 903/2009; Regulamento (CE) n.º 904/2009; Regulamento (CE) n.º 905/2009; Regulamento (CE) n.º 906/2009; Regulamento (CE) n.º 907/2009; Regulamento (CE) n.º 908/2009; Regulamento (CE) n.º 909/2009; Regulamento (CE) n.º 910/2009; Regulamento (CE) n.º 911/2009; Regulamento (CE) n.º 912/2009; Regulamento (CE) n.º 913/2009; Regulamento (CE) n.º 914/2009; Regulamento (CE) n.º 915/2009; Regulamento (CE) n.º 916/2009; Regulamento (CE) n.º 917/2009; Regulamento (CE) n.º 918/2009; Regulamento (CE) n.º 919/2009; Regulamento (CE) n.º 920/2009; Regulamento (CE) n.º 921/2009; Regulamento (CE) n.º 922/2009; Regulamento (CE) n.º 923/2009; Regulamento (CE) n.º 924/2009; Regulamento (CE) n.º 925/2009; Regulamento (CE) n.º 926/2009; Regulamento (CE) n.º 927/2009; Regulamento (CE) n.º 928/2009; Regulamento (CE) n.º 929/2009; Regulamento (CE) n.º 930/2009; Regulamento (CE) n.º 931/2009; Regulamento (CE) n.º 932/2009; Regulamento (CE) n.º 933/2009; Regulamento (CE) n.º 934/2009; Regulamento (CE) n.º 935/2009; Regulamento (CE) n.º 936/2009; Regulamento (CE) n.º 937/2009; Regulamento (CE) n.º 938/2009; Regulamento (CE) n.º 939/2009; Regulamento (CE) n.º 940/2009; Regulamento (CE) n.º 941/2009; Regulamento (CE) n.º 942/2009; Regulamento (CE) n.º 943/2009; Regulamento (CE) n.º 944/2009; Regulamento (CE) n.º 945/2009; Regulamento (CE) n.º 946/2009; Regulamento (CE) n.º 947/2009; Regulamento (CE) n.º 948/2009; Regulamento (CE) n.º 949/2009; Regulamento (CE) n.º 950/2009; Regulamento (CE) n.º 951/2009; Regulamento (CE) n.º 952/2009; Regulamento (CE) n.º 953/2009; Regulamento (CE) n.º 954/2009; Regulamento (CE) n.º 955/2009; Regulamento (CE) n.º 956/2009; Regulamento (CE) n.º 957/2009; Regulamento (CE) n.º 958/2009; Regulamento (CE) n.º 959/2009; Regulamento (CE) n.º 960/2009; Regulamento (CE) n.º 961/2009; Regulamento (CE) n.º 962/2009; Regulamento (CE) n.º 963/2009; Regulamento (CE) n.º 964/2009; Regulamento (CE) n.º 965/2009; Regulamento (CE) n.º 966/2009; Regulamento (CE) n.º 967/2009; Regulamento (CE) n.º 968/2009; Regulamento (CE) n.º 969/2009; Regulamento (CE) n.º 970/2009; Regulamento (CE) n.º 971/2009; Regulamento (CE) n.º 972/2009; Regulamento (CE) n.º 973/2009; Regulamento (CE) n.º 974/2009; Regulamento (CE) n.º 975/2009; Regulamento (CE) n.º 976/2009; Regulamento (CE) n.º 977/2009; Regulamento (CE) n.º 978/2009; Regulamento (CE) n.º 979/2009; Regulamento (CE) n.º 980/2009; Regulamento (CE) n.º 981/2009; Regulamento (CE) n.º 982/2009; Regulamento (CE) n.º 983/2009; Regulamento (CE) n.º 984/2009; Regulamento (CE) n.º 985/2009; Regulamento (CE) n.º 986/2009; Regulamento (CE) n.º 987/2009; Regulamento (CE) n.º 988/2009; Regulamento (CE) n.º 989/2009; Regulamento (CE) n.º 990/2009; Regulamento (CE) n.º 991/2009; Regulamento (CE) n.º 992/2009; Regulamento (CE) n.º 993/2009; Regulamento (CE) n.º 994/2009; Regulamento (CE) n.º 995/2009; Regulamento (CE) n.º 996/2009; Regulamento (CE) n.º 997/2009; Regulamento (CE) n.º 998/2009; Regulamento (CE) n.º 999/2009; Regulamento (CE) n.º 1000/2009; Regulamento (CE) n.º 1001/2009; Regulamento (CE) n.º 1002/2009; Regulamento (CE) n.º 1003/2009; Regulamento (CE) n.º 1004/2009; Regulamento (CE) n.º 1005/2009; Regulamento (CE) n.º 1006/2009; Regulamento (CE) n.º 1007/2009; Regulamento (CE) n.º 1008/2009; Regulamento (CE) n.º 1009/2009; Regulamento (CE) n.º 1010/2009; Regulamento (CE) n.º 1011/2009; Regulamento (CE) n.º 1012/2009; Regulamento (CE) n.º 1013/2009; Regulamento (CE) n.º 1014/2009; Regulamento (CE) n.º 1015/2009; Regulamento (CE) n.º 1016/2009; Regulamento (CE) n.º 1017/2009; Regulamento (CE) n.º 1018/2009; Regulamento (CE) n.º 1019/2009; Regulamento (CE) n.º 1020/2009; Regulamento (CE) n.º 1021/2009; Regulamento (CE) n.º 1022/2009; Regulamento (CE) n.º 1023/2009; Regulamento (CE) n.º 1024/2009; Regulamento (CE) n.º 1025/2009; Regulamento (CE) n.º 1026/2009; Regulamento (CE) n.º 1027/2009; Regulamento (CE) n.º 1028/2009; Regulamento (CE) n.º 1029/2009; Regulamento (CE) n.º 1030/2009; Regulamento (CE) n.º 1031/2009; Regulamento (CE) n.º 1032/2009; Regulamento (CE) n.º 1033/2009; Regulamento (CE) n.º 1034/2009; Regulamento (CE) n.º 1035/2009; Regulamento (CE) n.º 1036/2009; Regulamento (CE) n.º 1037/2009; Regulamento (CE) n.º 1038/2009; Regulamento (CE) n.º 1039/2009; Regulamento (CE) n.º 1040/2009; Regulamento (CE) n.º 1041/2009; Regulamento (CE) n.º 1042/2009; Regulamento (CE) n.º 1043/2009; Regulamento (CE) n.º 1044/2009; Regulamento (CE) n.º 1045/2009; Regulamento (CE) n.º 1046/2009; Regulamento (CE) n.º 1047/2009; Regulamento (CE) n.º 1048/2009; Regulamento (CE) n.º 1049/2009; Regulamento (CE) n.º 1050/2009; Regulamento (CE) n.º 1051/2009; Regulamento (CE) n.º 1052/2009; Regulamento (CE) n.º 1053/2009; Regulamento (CE) n.º 1054/2009; Regulamento (CE) n.º 1055/2009; Regulamento (CE) n.º 1056/2009; Regulamento (CE) n.º 1057/2009; Regulamento (CE) n.º 1058/2009; Regulamento (CE) n.º 1059/2009; Regulamento (CE) n.º 1060/2009; Regulamento (CE) n.º 1061/2009; Regulamento (CE) n.º 1062/2009; Regulamento (CE) n.º 1063/2009; Regulamento (CE) n.º 1064/2009; Regulamento (CE) n.º 1065/2009; Regulamento (CE) n.º 1066/2009; Regulamento (CE) n.º 1067/2009; Regulamento (CE) n.º 1068/2009; Regulamento (CE) n.º 1069/2009; Regulamento (CE) n.º 1070/2009; Regulamento (CE) n.º 1071/2009; Regulamento (CE) n.º 1072/2009; Regulamento (CE) n.º 1073/2009; Regulamento (CE) n.º 1074/2009; Regulamento (CE) n.º 1075/2009; Regulamento (CE) n.º 1076/2009; Regulamento (CE) n.º 1077/2009; Regulamento (CE) n.º 1078/2009; Regulamento (CE) n.º 1079/2009; Regulamento (CE) n.º 1080/2009; Regulamento (CE) n.º 1081/2009; Regulamento (CE) n.º 1082/2009; Regulamento (CE) n.º 1083/2009; Regulamento (CE) n.º 1084/2009; Regulamento (CE) n.º 1085/2009; Regulamento (CE) n.º 1086/2009; Regulamento (CE) n.º 1087/2009; Regulamento (CE) n.º 1088/2009; Regulamento (CE) n.º 1089/2009; Regulamento (CE) n.º 1090/2009; Regulamento (CE) n.º 1091/2009; Regulamento (CE) n.º 1092/2009; Regulamento (CE) n.º 1093/2009; Regulamento (CE) n.º 1094/2009; Regulamento (CE) n.º 1095/2009; Regulamento (CE) n.º 1096/2009; Regulamento (CE) n.º 1097/2009; Regulamento (CE) n.º 1098/2009; Regulamento (CE) n.º 1099/2009; Regulamento (CE) n.º 1100/2009; Regulamento (CE) n.º 1101/2009; Regulamento (CE) n.º 1102/2009; Regulamento (CE) n.º 1103/2009; Regulamento (CE) n.º 1104/2009; Regulamento (CE) n.º 1105/2009; Regulamento (CE) n.º 1106/2009; Regulamento (CE) n.º 1107/2009; Regulamento (CE) n.º 1108/2009; Regulamento (CE) n.º 1109/2009; Regulamento (CE) n.º 1110/2009; Regulamento (CE) n.º 1111/2009; Regulamento (CE) n.º 1112/2009; Regulamento (CE) n.º 1113/2009; Regulamento (CE) n.º 1114/2009; Regulamento (CE) n.º 1115/2009; Regulamento (CE) n.º 1116/2009; Regulamento (CE) n.º 1117/2009; Regulamento (CE) n.º 1118/2009; Regulamento (CE) n.º 1119/2009; Regulamento (CE) n.º 1120/2009; Regulamento (CE) n.º 1121/2009; Regulamento (CE) n.º 1122/2009; Regulamento (CE) n.º 1123/2009; Regulamento (CE) n.º 1124/2009; Regulamento (CE) n.º 1125/2009; Regulamento (CE) n.º 1126/2009; Regulamento (CE) n.º 1127/2009; Regulamento (CE) n.º 1128/2009; Regulamento (CE) n.º 1129/2009; Regulamento (CE) n.º 1130/2009; Regulamento (CE) n.º 1131/2009; Regulamento (CE) n.º 1132/2009; Regulamento (CE) n.º 1133/2009; Regulamento (CE) n.º 1134/2009; Regulamento (CE) n.º 1135/2009; Regulamento (CE) n.º 1136/2009; Regulamento (CE) n.º 1137/2009; Regulamento (CE) n.º 1138/2009; Regulamento (CE) n.º 1139/2009; Regulamento (CE) n.º 1140/2009; Regulamento (CE) n.º 1141/2009; Regulamento (CE) n.º 1142/2009; Regulamento (CE) n.º 1143/2009; Regulamento (CE) n.º 1144/2009; Regulamento (CE) n.º 1145/2009; Regulamento (CE) n.º 1146/2009; Regulamento (CE) n.º 1147/2009; Regulamento (CE) n.º 1148/2009; Regulamento (CE) n.º 1149/2009; Regulamento (CE) n.º 1150/2009; Regulamento (CE) n.º 1151/2009; Regulamento (CE) n.º 1152/2009; Regulamento (CE) n.º 1153/2009; Regulamento (CE) n.º 1154/2009; Regulamento (CE) n.º 1155/2009; Regulamento (CE) n.º 1156/2009; Regulamento (CE) n.º 1157/2009; Regulamento (CE) n.º 1158/2009; Regulamento (CE) n.º 1159/2009; Regulamento (CE) n.º 1160/2009; Regulamento (CE) n.º 1161/2009; Regulamento (CE) n.º 1162/2009; Regulamento (CE) n.º 1163/2009; Regulamento (CE) n.º 1164/2009; Regulamento (CE) n.º 1165/2009; Regulamento (CE) n.º 1166/2009; Regulamento (CE) n.º 1167/2009; Regulamento (CE) n.º 1168/2009; Regulamento (CE) n.º 1169/2009; Regulamento (CE) n.º 1170/2009; Regulamento (CE) n.º 1171/2009; Regulamento (CE) n.º 1172/2009; Regulamento (CE) n.º 1173/2009; Regulamento (CE) n.º 1174/2009; Regulamento (CE) n.º 1175/2009; Regulamento (CE) n.º 1176/2009; Regulamento (CE) n.º 1177/2009; Regulamento (CE) n.º 1178/2009; Regulamento (CE) n.º 1179/2009; Regulamento (CE) n.º 1180/2009; Regulamento (CE) n.º 1181/2009; Regulamento (CE) n.º 1182/2009; Regulamento (CE) n.º 1183/2009; Regulamento (CE) n.º 1184/2009; Regulamento (CE) n.º 1185/2009; Regulamento (CE) n.º 1186/2009; Regulamento (CE) n.º 1187/2009; Regulamento (CE) n.º 1188/2009; Regulamento (CE) n.º 1189/2009; Regulamento (CE) n.º 1190/2009; Regulamento (CE) n.º 1191/2009; Regulamento (CE) n.º 1192/2009; Regulamento (CE) n.º 1193/2009; Regulamento (CE) n.º 1194/2009; Regulamento (CE) n.º 1195/2009; Regulamento (CE) n.º 1196/2009; Regulamento (CE) n.º 1197/2009; Regulamento (CE) n.º 1198

Condições Gerais de Garantia dos Equipamentos

advenham da exposição à intempéries, defeitos estéticos na pintura ou estruturas, a quebra do vidro do coletor assim como danos de transporte, armazenamento não adequado ou instalação que afetem o coletor, reservatório ou conjunto termossifão.

3.17 A água ou fluido utilizado no sistema de consumo, no sistema de aquecimento ou de arrefecimento (exemplo sistemas com caldeiras, radiadores, painéis solares, desidratadores, tanques de armazenamento) deve cumprir os requisitos legais, bem como garantir as condições de instalação e funcionamento definidas pelo fabricante, as características químicas da água ou fluido utilizado deverão estar de acordo com as exigências do fabricante, nomeadamente no que respeita a condutividade, dureza, PH, alcalinidade, contente em cloretos e limites de oxigenação de circuito. Caso algum destes indicadores apresente valores fora do recomendado, a presente garantia deixará de ter efeito.

3.18 O uso de anticongelante ou aditivos nos sistemas solar, aquecimento ou arrefecimento será permitido desde que cumpram as especificações do fabricante.

3.19 A tubagem, acessórios de exaustão e elementos de ligação ao equipamento deverão estar conforme indicado nos manuais de instalação e manuseamento, que acompanham o Equipamento ou de acordo com legislação aplicável. Equipamentos aplicados de forma errada, por exemplo ligados ao sistema de gaseificação, não são considerados com recurso a tubagem de água sem barreira de oxigénio, não observando as recomendações do manual não se reverem no âmbito da aplicação da garantia do Equipamento.

3.20 Fica a cargo e responsabilidade do Comprador garantir que são efetuadas manutenções periódicas, conforme indicado nos manuais de instalação e manuseamento e procedimentos internos da marca, que acompanham o Equipamento ou de acordo com legislação aplicável.

3.21 Salvo as condições financeiras previstas na lei, em equipamentos em uso doméstico profissional, uma fatura que não renova o período de garantia do Equipamento. No que diz respeito a equipamentos de uso doméstico em utilização por consumidores, i) nos casos em que seja feita uma reparação em garantia durante o prazo de responsabilidade do profissional, o bem reparado é considerado novo e volta a ter a sua garantia, sendo, assim, até ao limite de quatro reparações; ii) nos casos em que seja feita uma substituição do Equipamento em garantia durante o prazo de responsabilidade do profissional, o bem sucedâneo goza de um novo prazo de responsabilidade de três anos, sempre que se descreva na clausula 3.1 supram e iii)qualquer intervenção realizada dentro do período de garantia do Equipamento e que não resulte de uma falta de conformidade do mesmo não renova, nem estende o referido período de garantia.

3.22 Em geral, os equipamentos devem ser instalados em locais accessíveis que permitem sem risco para o técnico e sem necessidade de obras, efetuar a reparação, manutenção ou se necessário a substituição, especialmente coletores solares, depósitos de água quente, sistemas de ar condicionado e torres de refrigeração, deslocando os mesmos locais para obter acesso a elas bem como custos com obras necessárias à remoção ou desinstalação estarão a cargo do comprador.

3.23 Esta garantia é válida para os Equipamentos produzidos ou representados pela Bosch Termotecnologia, SA e que tenham sido adquiridos e instalados em Portugal.

4. Circunstâncias que excluem a aplicação da garantia

Ficam excluídos da garantia, ficando o custo total da reparação a cargo do comprador, os seguintes casos:

4.1 Operações de manutenção, conversões de tipo de gás, inspeções de gás, arranque e afinação do Equipamento, limpeza/descalcificação, Verificação das condições de funcionamento ou substituição de pilhas. No ar-condicionado e bombas de calor: má fixação de unidades, gotejamento de condensados de água por maus isolamentos, cabos elétricos mal dimensionados, desacréscimo, descrevimento de fluido refrigerante bem como avanços e retrocessos de durecimento excessivo ou excessiva anidridade, danos ao refrigerante provocados por má instalação, deficiente renovação de ar no evaporador/condensador, humidade no circuito refrigerante e fugas de fluido pelos elementos da instalação.

4.2 Deficiências de componentes externos ao Equipamento e que possam inclusive afetar o seu correcto funcionamento, bem como danos materiais ou outros (ex: tubos de exaustão, painéis solares, tubos de arrefecimento ou coletores de aquecimento, tubagens inadequadas, desacréscimo, etc) pelo recurso a equipamento inadequado ao uso, pelo uso indevido de materiais na instalação, pela aplicação de Equipamento em local inadequado, pelo não cumprimento de instalação de acordo com normas de instalação do Equipamento, regularização, aplicação de tubos de arrefecimento, etc, nomeadamente não cumprindo a aplicação de tubos não adequados ao sistema, equipamento, pressões e à temperatura em uso, aplicação de sistemas de filtragem, de válvulas anti-retorno e ou válvulas antiprolapso, válvulas de segurança ou válvulas misturadoras de temperatura automática.

4.3 Equipamentos cujo funcionamento tenha sido afetado por falhas ou deficiências de componentes externos, ou por deficientes dimensionamentos ou manutenção diferente da recomendada pelo fabricante.

4.4 Defeitos provocados pelo uso de acessórios não originais, de peças de substituição não conforme, de software ou produtos de limpeza e manutenção (Revisão 10, 01/2023)

que não sejam as determinadas pelo fabricante.

4.5 Os Equipamentos de câmara de combustão estanque, quando as condutas de abastecimento utilizadas na instalação não são homologadas pelo fabricante do equipamento ou se aplicadas de forma diferente do recomendado pelo fabricante.

4.6 O defeito que provenha do incumprimento das instruções de instalação, utilização e funcionamento ou de aplicações não conformes com o uso a que se destina o Equipamento, ou ainda de fatores climáticos anormais, de condições estranhas de funcionamento, de sobrecarga ou de uma manutenção ou limpeza realizados inadequadamente.

Em virtude da segurança de reservatórios de água quente e termoelétricos, nas situações em que se devem proceder a limpeza e descalcificação das tubagens (exemplo: não aplicação de vasos de expansão, de válvulas redutoras de pressão ou de filtros) e dai resulte danos na válvula (exemplo o gotejar de água), por não se tratar de defeito de fabrico do componente estas situações não estão cobertas pela garantia ficando a cargo do Comprador os custos que daí resultem.

4.7 Os Equipamentos cuja placa de identificação tenha sido rasurada ou removida, ou que tenham sido modificado ou manipulado por pessoas alegando serem técnicos Oficiais da marca e consequentemente sem autorização explícita do fabricante.

4.8 Os Equipamentos que utilizem fluido frigorífico e em que o refrigerante aplicado no equipamento ou sistema de refrigeração não cumpra os requisitos legais ou sua composição apresente valores fora do recomendado.

4.9 As avarias causadas por agentes externos (produtos químicos tais como lacas, tintas, detergentes ou produtos de limpeza, danos por animais roedores, aves, aranhas, etc.), fenômenos atmosféricos e/ou geológicos (terremotos, tempestades, geadas, granizos, trovoadas, chuvas, sal, projecção de objetos, etc.), quedas de água, poluição atmosférica, como as desordens de pressão de água excessiva, alimentação elétrica instável, excesso de pressão ou abastecimento dos circuitos inadequados, atos de vandalismo, confrontos urbanos e conflitos armados de qualquer tipo bem como derivados.

4.10 Equipamentos a gás, antes da respectiva instalação o profissional certificado e o Comprador têm o dever de confirmar que o tipo de gás de abastecimento se adequa ao utilizado pelo Equipamento, confirmando a placa de características do gás e a sua composição, caso o gás não seja o recomendado, cabe ao Comprador garantir que o Equipamento foi instalado por uma empresa instaladora e profissional qualificado conforme a regulamentação vigente.

4.11 Degradação, envelhecimento, erosão ou corrosão de materiais devido a exposição e contacto com atmosferas salinas ou corrosivas, poluidas ou mesmo devido a incidência de radiação solar e consequente variação na tonalidade de pintura ou superfícies plásticas;

4.12 Desconformidades resultantes de não observação ou da não leitura do manual do equipamento.

4.13 Equipamentos, peças ou componentes danificados no transporte, no armazenamento ou na instalação.

4.14 As operações de limpeza realizadas ao Equipamento ou componentes do mesmo, motivadas por concentrações no ambiente de poluição, gorduras, sujidade, corrosividade ou outras circunstâncias do local onde está instalado. Também se considera da prestação de garantia as intervenções para a desmontagem do Equipamento (a eliminação do caldeiro ou outros materiais depositados dentro do Equipamento e produzido pela qualidade da água de abastecimento, aquecimento ou tubagem aplicada). De igual forma são excluídas da prestação de garantia as intervenções de purga de ar.

4.15 O custo da desmontagem de móveis, armários ou outros elementos que impede o livre acesso ao Equipamento (se o Equipamento for instalado no interior de um armário ou parede, ou se não houver espaço para a sua remoção), bem como a remoção da estrutura de apoio ou suporte que deve respeitar as dimensões e características indicadas no manual de instalação e utilização que acompanha o Equipamento). Quando a instalação não permita acesso imediato e seguro aos equipamentos, os custos adicionais de meios de acesso e segurança ficarão a cargo do comprador.

4.16 Serviços de informação ao domicílio, sobre utilização do sistema de aquecimento, climatização, programação e/ou reprogramação de elementos de regulação e controlo, tais como: elementos de diagnóstico e controlo remoto, termostáticos, reguladores, programadores, etc.

4.17 Serviço de ajuste de cargas de gás em sistemas de ar condicionado ou bomba de calor, limpeza e substituição de filtros, deteção de fugas de gás em tubagens externas ao Equipamento, danos produzidos devido a necessidade de limpeza das máquinas. Limpeza e retificação de condutas de drenagem de condensados.

4.18 Serviços de urgência não incluídos na prestação de garantia, i.e., serviços de fins-de-semana e feriados, por se tratar de serviços especiais não incluídos na cobertura da garantia e que, têm, portanto, um custo adicional, realizar-se-ão exclusivamente a pedido expresso do cliente.

5. Defeitos cobertos pela garantia

5.1 O Produtor corrigirá sem nenhum encargo para o Comprador, os defeitos cobertos pela garantia, mediante a reparação do Equipamento ou pela sua substituição. Os Equipamentos ou peças substituídas passarão a ser

Condições Gerais de Garantia dos Equipamentos

propriedade do Produtor. A natureza de algumas peças de substituição poderá ser incompatível com o prazo de disponibilização de peças previsto legalmente.

5.2 Sem prejuízo do que resulta do legalmente estabelecido, a responsabilidade do Produtor, em matéria de garantia, limita-se ao estabelecido nas presentes condições de garantia.

5.3 Qualquer litígio, decorrente da interpretação ou aplicação das presentes Condições Gerais, é dirigido pelo foro da Comarca de Lisboa com expressa renúncia a qualquer outro.

Bosch Termotecnologia,S.A.

(Revisão 10, 01/2023)

13 Aviso de Proteção de Dados



Nós, **Bosch Termotecnologia, S.A., com sede em Av. Infante D. Henrique Lotes 2E-3E, 1800-220 Lisboa, Portugal**, tratamos informações de produto e de instalação, dados técnicos e de ligação, dados de comunicação, dados de registo do produto e de histórico do cliente com vista a fornecer a funcionalidade do produto (art.º 6 §1.1 b do RGPD), para cumprir o nosso dever de vigilância do produto e por motivos de segurança e proteção do produto (art.º 6 §1.1 f do RGPD), para salvaguardar os nossos direitos relacionados com questões no âmbito da garantia e do registo do produto (art.º 6 §1.1 f do RGPD), bem como para analisar a distribuição dos nossos produtos e para fornecer informações e ofertas individualizadas relacionadas com o produto (art.º 6 §1.1 f do RGPD). Para fornecer serviços, tais como vendas e marketing, gestão de contratos, gestão de pagamentos, programação, alojamento de dados e serviços de linhas diretas, podemos solicitar e transferir dados a fornecedores de serviços externos e/ou empresas filiais da Bosch. Em alguns casos, mas apenas se for garantida a proteção adequada dos dados, os dados pessoais poderão ser transferidos para destinatários localizados fora do Espaço Económico Europeu. São fornecidas informações adicionais mediante pedido. Pode contactar o nosso Encarregado da Proteção de Dados em: Data Protection Officer, Information Security and Privacy (C/ISP), Robert Bosch GmbH, Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart, ALEMANHA.

Tem o direito de objecção ao tratamento dos seus dados pessoais em qualquer momento, com base no art.º 6 §1.1 f do RGPD por motivos relacionados com a sua situação específica ou se os seus dados forem usados para fins de marketing direto. Para exercer os seus direitos, contacte-nos através de **privacy.ttpo@bosch.com**. Para obter mais informações, siga o código QR.

Índice

1	Explicación de los símbolos e indicaciones de seguridad	28
1.1	Explicación de los símbolos	28
1.2	Indicaciones generales de seguridad	28
2	Normas, reglamentos y directrices	30
3	Indicaciones sobre el aparato	30
3.1	Declaración de conformidad	30
3.2	Usar conforme a las indicaciones de las regulaciones aplicables	30
3.3	Descripción del termoacumulador	30
3.4	Accesorios	30
3.5	Dimensiones	31
3.6	Dimensionamiento del aparato	32
3.7	Transporte y almacenamiento	32
4	Instrucciones de utilización	32
4.1	Panel de mando	32
4.2	Previo a la puesta en marcha del aparato	32
4.3	Conectar/desconectar el aparato	32
4.4	Ajustar la temperatura de agua caliente	33
4.4.1	Indicaciones en el display	33
4.5	Activar la válvula diferencial	33
4.6	Drenaje del aparato	34
4.7	Drenar el aparato después de un largo período de inactividad (más de 3 meses)	34
4.8	Limpiar el revestimiento del dispositivo	34
5	Instalación (solo para técnicos especializados y capacitados)	35
5.1	Información importante	35
5.2	Selección del lugar de instalación	35
5.3	Instalar el aparato	36
5.4	Conexión de agua	36
5.5	Válvula diferencial	38
6	Conexión eléctrica (solo para técnicos especializados y capacitados)	38
6.1	Conexión del cable de alimentación eléctrica	38
6.2	Sustituir el cable eléctrico	38
7	Iniciar el aparato	38
8	Mantenimiento (solo para técnicos especializados y capacitados)	39
8.1	Información para usuarios	39
8.1.1	Limpieza	39
8.1.2	Controlar la válvula diferencial	39
8.1.3	Válvula diferencial	39
8.1.4	Mantenimiento y reparación	39
8.2	Trabajos periódicos de mantenimiento	39
8.2.1	Control funcional	39
8.3	Ánodo de magnesio	39
8.4	Desinfección térmica	40
8.5	Termostato de seguridad	40
8.6	Interior del depósito	41
8.7	Reiniciar después de haber realizado el mantenimiento	41
9	Averías	42
9.1	Informaciones en el display	43
10	Información técnica	43
10.1	Datos técnicos	43
10.2	Datos del producto para el consumo de energía	44
10.3	Esquema de conexión	46
11	Protección del medio ambiente y eliminación de residuos	47
12	Condiciones Generales de Garantía de los Productos	48
13	Aviso de protección de datos	52

1 Explicación de los símbolos e indicaciones de seguridad

1.1 Explicación de los símbolos

Advertencias

En las advertencias, las palabras de señalización indican el tipo y la gravedad de las consecuencias que conlleva la inobservancia de las medidas de seguridad indicadas para evitar riesgos.

Las siguientes palabras de señalización están definidas y pueden utilizarse en el presente documento:



PELIGRO

PELIGRO significa que pueden haber daños personales graves.



ADVERTENCIA

ADVERTENCIA advierte sobre la posibilidad de que se produzcan daños personales de graves a mortales.



ATENCIÓN

ATENCIÓN indica que pueden producirse daños personales de leves a moderados.



AVISO

AVISO significa que puede haber daños materiales.

Información importante



La información importante que no conlleve riesgos personales o materiales se indicará con el símbolo que se muestra a continuación.

1.2 Indicaciones generales de seguridad

⚠ Generalidades

Estas instrucciones de instalación se destinan al propietario, a técnicos especializados y capacitados en instalaciones de gas, agua y electricidad, y a técnicos de calefacción.

- ▶ Antes de un primer uso, lea y guarde los manuales de utilización (aparato, etc.).
- ▶ Lea las instrucciones de instalación (aparato, etc.) antes de proceder a la misma.

- ▶ Tenga en cuenta las indicaciones de seguridad y las advertencias.
- ▶ Tenga en cuenta las normativas nacionales y regionales, los reglamentos técnicos y las directivas.
- ▶ Documente los trabajos realizados.

⚠ Usar conforme a las indicaciones de las regulaciones aplicables

El aparato ha sido diseñado para calentar o para almacenar agua sanitaria. Tener en cuenta todas las regulaciones, directivas y normas en cuanto a agua sanitaria.

El aparato debe instalarse en sistemas cerrados.

Cualquier otro uso será considerado no adecuado. El fabricante no asumirá la responsabilidad por daños causados por un uso inadecuado.

⚠ Instalación

- ▶ La instalación sólo debe ser realizada por una empresa especializada autorizada.
- ▶ La instalación eléctrica debe incluir, encima del aparato, un dispositivo de desconexión omnipolar (disyuntor, fusible) de acuerdo con las normas de instalación locales vigentes (disyuntor diferencial de 30 mA).
- ▶ En caso de ser aplicable, la instalación del aparato y/o de los accesorios eléctricos debe cumplir con la norma IEC 60364-7-701.
- ▶ El aparato debe ser instalado en un lugar en el que no conste el riesgo de heladas.
- ▶ El aparato ha sido diseñado para ser usado a una altura de hasta 3.000 metros sobre el nivel del mar.
- ▶ Antes de realizar las conexiones eléctricas, es necesario conectar las uniones hidráulicas y realizar a continuación una prueba de estanqueidad.
- ▶ Durante la instalación, desconectar el aparato del sistema eléctrico.

⚠ Trabajos eléctricos

Los trabajos eléctricos deben ser realizados únicamente por técnicos especializados.

Antes de realizar trabajos eléctricos:

- ▶ Desconectar la tensión de red en todos los polos y asegurar el aparato contra una reconexión.
- ▶ Asegurarse de que la instalación está libre de tensión.
- ▶ Tener en cuenta en todo caso los esquemas de conexión de otras partes de la instalación.

⚠ Montaje, modificaciones

- ▶ El montaje del aparato, así como cualquier tipo de cambios en cuanto a su instalación sólo debe ser realizado por una empresa especializada autorizada.
- ▶ No obstruir el tubo de ventilación de la válvula diferencial.

- ▶ El conducto de salida de la válvula diferencial debe ser instalado hacia abajo, en un lugar libre de heladas y debe permanecer abierto a la atmósfera.
- ▶ Durante el funcionamiento puede descargarse agua desde la tubería de purga de la válvula diferencial.

⚠ Mantenimiento

- ▶ El mantenimiento sólo debe ser realizado por una empresa especializada autorizada.
- ▶ Desconectar siempre el aparato del sistema eléctrico, antes de realizar cualquier tipo de trabajo de mantenimiento.
- ▶ El usuario es responsable de la seguridad y de la compatibilidad medioambiental de la instalación y/o del mantenimiento.
- ▶ Utilizar únicamente piezas de repuesto originales.
- ▶ Si la línea de conexión a red está averiada, sólo deberá ser sustituida por el fabricante, el servicio al cliente del fabricante o profesionales que han sido cualificados para evitar circunstancias peligrosas.

⚠ Inspección y mantenimiento

Es necesario realizar inspecciones y tareas de mantenimiento regulares para hacer un uso seguro y ecológico de la instalación.

Se recomienda la formalización de un contrato anual de inspección y mantenimiento con el fabricante.

- ▶ Los trabajos solo deben ser realizados por un servicio técnico autorizado.
- ▶ Subsanar inmediatamente todas las averías detectadas.

Cualquier situación que no cumpla las condiciones descritas en el presente manual deberá ser valorada adecuadamente por un técnico especializado y capacitado. En caso de aprobar su utilización, el técnico deberá adaptar los requisitos de mantenimiento al desgaste y a otras condiciones asociadas y a las normas y los requisitos del mercado y de la aplicación en cuestión.

⚠ Entrega al cliente

Presente al cliente el manejo y las condiciones de funcionamiento del sistema solar.

- ▶ Aclarar las condiciones - poner especial énfasis en las acciones relevantes para la seguridad.
- ▶ Advertir de que las modificaciones o reparaciones solo pueden llevarlas a cabo un servicio técnico autorizado.
- ▶ Advertir de la necesidad de inspección y mantenimiento para un servicio seguro y ambientalmente sostenible.
- ▶ Entregar los manuales de servicio y de instalación al usuario para su conservación.

⚠ Seguridad de aparatos eléctricos para el uso doméstico y fines similares

Para evitar peligros en aparatos eléctricos son válidas las siguientes normas, según EN 60335-2-21:

“Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 3 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales mermadas o que carezcan de experiencia y conocimiento, siempre y cuando estén bajo la supervisión de otra personas o hayan sido instruidas sobre el manejo seguro del aparato y comprendan los peligros que de él pueden derivarse. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños sin supervisión no deben llevar a cabo la limpieza ni el mantenimiento de usuario.”

“A los niños de 3 a 8 años solo se les permite abrir el grifo conectado al aparato.”

“Si el cable de conexión a red sufre daños, tendrá que ser sustituido por el fabricante, su servicio técnico u otra persona igualmente cualificada para evitar peligros.”

2 Normas, reglamentos y directrices

Para la instalación y el funcionamiento observar las siguientes normas y directivas:

- Disposiciones para la instalación eléctrica y la conexión a la red eléctrica
- Disposiciones para la instalación eléctrica y la conexión a la red de telefonía y de radio
- Normativas y normas específicas del país

3 Indicaciones sobre el aparato

3.1 Declaración de conformidad

La construcción y el funcionamiento de este producto cumplen con las directivas europeas y nacionales.

 Con la identificación CE se declara la conformidad del producto con todas las directivas legales aplicables en la UE que prevén la colocación de esta identificación.

El texto completo de la declaración de conformidad está disponible en internet: www.bosch-climate.es.

3.2 Usar conforme a las indicaciones de las regulaciones aplicables

El aparato ha sido diseñado para el calentamiento y el almacenamiento de agua sanitaria. Tener en cuenta todas las regulaciones, directivas y normas en cuanto a agua sanitaria.


El aparato sólo debe ser instalado en entornos cerrados.

Cualquier uso diferente no cumplirá con las regulaciones. El fabricante no asumirá la responsabilidad por daños causados por un uso inadecuado.

3.3 Descripción del termoacumulador

- Acumulador de almacenamiento de acero esmaltado que cumple con las normas europeas.
- Construido para resistir altas presiones.
- Material exterior: chapa de acero y plástico.
- Funcionamiento sencillo.
- Material de aislamiento de poliuretano sin CFC.
- Ánodo de magnesio galvánico.

3.4 Accesorios



6720801526-01.2V

Fig. 1 Accesories

- [1] Tornillos (2x)
- [2] Clavijas (2x)
- [3] Válvula diferencial (8 bar)
- [4] Aislamiento galvánico (2x)

3.5 Dimensiones




Fig. 2 Dimensiones en mm (Montaje mural, instalación en posición vertical)




Fig. 3 Dimensiones en mm (Montaje mural, instalación en posición horizontal)

Aparato	A	B	C	D
ES 035...	485	300	405	-----
ES 050...	585	400	505	180
ES 075...	810	625	730	407
ES 100...	960	775	880	552
ES 120...	1110	925	1030	702
ES 150...	1329	1144	1250	927

Tab. 1

3.6 Dimensionamiento del aparato




Fig. 4 Componentes del aparato

- [1] Depósito
- [2] Capa aislante en EPS
- [3] Resistencia eléctrica
- [4] Salida de agua caliente 1/2"
- [5] Conexión de agua fría 1/2"
- [6] Ánodo de magnesio
- [7] Placa electrónica
- [8] Aislamiento galvánico

3.7 Transporte y almacenamiento

El aparato debe ser transportado y almacenado en un lugar seco, libre de heladas.

Al manipular,

- no dejar caer el aparato.
- El aparato debe ser transportado en el embalaje original y deben usarse maneras adecuadas de transporte.
- Retirar el aparato del empaque original únicamente cuando haya llegado al lugar de la instalación.

4 Instrucciones de utilización

4.1 Panel de mando




Fig. 5 Panel de mando

- [1] Interruptor on/off
- [2] Lámpara de servicio
- [3] Botón para aumento de temperatura
- [4] Botón para disminuir la temperatura
- [5] Visor

4.2 Previo a la puesta en marcha del aparato

ATENCIÓN

Riesgo de daños en el aparato

- La puesta en marcha inicial del aparato debe ser realizada por un técnico especializado y cualificado que entregará al cliente toda la información requerida para su funcionamiento adecuado.

AVISO

Riesgo de daños en el aparato

- No activar el aparato si no consta agua. Esto puede averiar la resistencia de eléctrica.

4.3 Conectar/desconectar el aparato

Conectar

- Pulsar el botón on/off (encendido/apagado).

Desconectar

- Pulsar el botón on/off (encendido/apagado).

4.4 Ajustar la temperatura de agua caliente



ATENCIÓN

Peligro de escaldaduras!

Confirme siempre la temperatura del agua con la mano.

- ▶ Confirme siempre la temperatura del agua con la mano. La tubería de salida de agua caliente puede igualmente alcanzar temperaturas elevadas, con riesgo de quemaduras en caso de contacto.

Temperatura	Período para que ocurra el escaldamiento	
	Personas mayores/niños menores a 5 años	Adultos
50 °C	2,5 minutos	Más de 5 minutos
52 °C	Menos de 1 minuto	1,5 a 2 minutos
55 °C	Aproximadamente 15 segundos	Aproximadamente 30 segundos
57 °C	Aproximadamente 5 segundos	Aproximadamente 10 segundos
60 °C	Aproximadamente 2,5 segundos	Menos de 5 segundos
62 °C	Aproximadamente 1,5 segundos	Menos de 3 segundos
65 °C	Aproximadamente 1 segundo	Aproximadamente 1,5 segundos
68 °C	Menos de 1 segundo	Aproximadamente 1 segundo

Tab. 2



Si la temperatura del agua alcanza el valor ideal, el acumulador de agua caliente interrumpe el proceso de calentamiento (lámpara de servicio apagada). Si la temperatura del agua no alcanza el valor ideal, el acumulador de agua caliente activa nuevamente el proceso de calentamiento del acumulador de agua caliente (lámpara de servicio encendida) hasta que se obtenga la temperatura seleccionada.

- ▶ Presionar el botón de aumento de temperatura o de disminuir temperatura hasta alcanzar el valor deseado.

La temperatura puede ser regulada entre 8 °C y 70 °C.



Una vez seleccionada la temperatura, el valor seleccionado se mantiene en el display durante cerca de 4 segundos. Después de este período el display muestra la temperatura actual del agua en el interior del termo.

4.4.1 Indicaciones en el display

Temperatura ajustada para un valor inferior a 60 °C

El display indica siempre la temperatura del agua en el interior del termo.

Temperatura ajustada para un valor igual o superior a 60 °C

El display indica la temperatura de la agua en el interior del termo. El display indica "CO" cuando el sensor de temperatura detecta una diferencia de temperatura superior a 15 °C entre el valor seleccionado y el valor medido.

4.5 Activar la válvula diferencial



Activar la válvula diferencial una vez al mes para evitar la calcificación del equipo de seguridad y asegurarse que no esté bloqueado.



Puede gotear agua a través de la salida de la válvula diferencial. La salida de la válvula diferencial no debe estar cerrada.

- ▶ Drenar la salida de la válvula diferencial a la alcantarilla.



ADVERTENCIA

Peligro de escaldaduras.

Alta temperatura de agua caliente.

- ▶ Antes de abrir la válvula diferencial, abrir la llave de agua caliente y controlar la temperatura del agua del aparato.
- ▶ Esperar hasta que la temperatura de agua haya caído lo suficiente para evitar escaldaduras u otros daños.

Antes de activar la válvula diferencial,

- ▶ Desconectar el aparato del sistema eléctrico.
- ▶ Cerrar la válvula de cierre de agua y abrir la llave de agua caliente.

- Abrir la válvula diferencial.




Fig. 6 Abertura de la válvula diferencial

- Controlar si la válvula diferencial está funcionando correctamente.
- Abrir la llave de paso de agua.
- Conectar el aparato del sistema eléctrico.

4.6 Drenaje del aparato



ATENCIÓN

Riesgo de daños a la propiedad.

En caso de haber el riesgo de heladas, el agua dentro del aparato puede averiar los componentes.

- Ubicar el contenedor debajo del aparato para recoger todo el agua que salga del aparato.
- Drenar el aparato.

En caso de haber un riesgo de heladas, proceder de la siguiente manera:

- Cerrar la válvula de cierre de agua (→ fig. 11, [5]).
- Abrir una llave de agua caliente.
- Abrir la válvula diferencial.
- Esperar hasta que el aparato se haya drenado completamente.

4.7 Drenar el aparato después de un largo período de inactividad (más de 3 meses)



En caso de una falta de uso por un período mayor (más de 3 meses), es necesario cambiar el agua dentro del aparato.

- Desconectar el aparato del sistema eléctrico.
- Vaciar el aparato por completo.

- Llenar el aparato hasta que el agua se haya drenado a través de las llaves de agua caliente.
- Cerrar las llaves de agua caliente.
- Conectar el aparato al sistema eléctrico.

4.8 Limpiar el revestimiento del dispositivo

- Limpiar el revestimiento del dispositivo únicamente con un paño húmedo y con un agente de limpieza.



No usar agentes de limpieza cáusticos o agresivos.

5 Instalación (solo para técnicos especializados y capacitados)

5.1 Información importante



La instalación, la conexión eléctrica y la primera puesta en marcha son operaciones que deben ser realizadas únicamente por personas especializadas y cualificadas.



A fin de asegurar la instalación y el funcionamiento correcto del dispositivo, tener en cuenta todas las regulaciones, guías técnicas y directivas nacionales y regionales aplicables.



ATENCIÓN

Riesgo de daños a la propiedad.

Riesgo de daños irreparables del aparato.

- ▶ Retirar el aparato del empaque original únicamente cuando haya llegado al lugar de la instalación.
- ▶ Nunca apoye el aparato sobre las conexiones de agua.
- ▶ Manipular el aparato con cuidado.
- ▶ En caso de ser aplicable, la instalación del aparato y/o de los accesorios eléctricos debe cumplir con la norma IEC 60364-7-701.



ATENCIÓN

Riesgo de daños a la propiedad.

Riesgo de daños de elementos de calefacción.

- ▶ Conectar primero el agua y llenar el aparato.
- ▶ Conectar a continuación el aparato al enchufe eléctrico, asegurándose que esté correctamente puesto en tierra.

Calidad del agua

El aparato debe usarse con agua apta para consumo humano de acuerdo con la legislación en vigor. En las zonas en las que la dureza del agua sea elevada, se recomienda utilizar un sistema de tratamiento de agua. A fin de minimizar la precipitación de cal en el circuito hidráulico del aparato, los parámetros del agua de consumo deben encontrarse dentro de los valores de la siguiente tabla.

Requisitos de agua sanitaria	Unidades	
Dureza del agua, mín.	ppm grain/galón US °dH	120 7.2 6.7
Valor pH, min. - max.		6.5 - 9.5
Conductividad, mín. - máx.	µS/cm	130 - 1500

Tab. 3 Requisitos de agua sanitaria

5.2 Selección del lugar de instalación



ATENCIÓN

Riesgo de daños en el aparato

Riesgo de daños al interior y al exterior del aparato.

- ▶ Elegir una pared que sea lo suficientemente fuerte para apoyar el aparato cuando el depósito esté lleno.

Lugar de emplazamiento

- ▶ Cumplir con las normas aplicables.
- ▶ El aparato no se puede instalar con una fuente de alimentación de calor, expuesto a la intemperie o atmósferas corrosivas.
- ▶ Instalar únicamente el aparato en lugares en los que la temperatura ambiente no caiga debajo de 0 °C.
- ▶ Instalar el aparato en lugares que permitan una fácil extracción con fines de mantenimiento.
- ▶ No instalar el aparato en lugares que se encuentren a una altura mayor a 3.000 m.
- ▶ Si el aparato está instalado en un lugar en el que la temperatura ambiente es mayor a 35 °C, asegurarse que haya una ventilación adecuada.
- ▶ Instalar el aparato cerca a la llave de agua más usada para reducir la pérdida de calor y el tiempo de espera.
- ▶ Instalar el aparato en un lugar que permita retirar el ánodo de magnesio, de manera que se pueda realizar el trabajo necesario de mantenimiento.

Zona de protección 1

- ▶ No instalar en la zona de protección 1.
- ▶ Instalar el aparato fuera de la zona de protección.



ATENCIÓN

Riesgo de descarga eléctrica.

- ▶ Conectar el aparato a la red eléctrica (panel eléctrico), usando un cable eléctrico con una toma de tierra.




Fig. 7 Zona de protección

5.3 Instalar el aparato



Es obligatorio fijar el aparato a la pared.

AVISO

Riesgo de daños a la propiedad!

- Utilizar tornillos y apoyos con datos técnicos mayores al peso del aparato lleno y que sean apropiados para el tipo de pared.

Instalación en posición vertical




Fig. 8 Instalación en posición vertical (Montaje mural)

Instalación en posición horizontal

AVISO

Danos materiais!

- Asegurar de que la salida de agua caliente se coloca en la parte superior del aparato.




Fig. 9 Instalación en posición horizontal (Montaje mural)

Aparato	D
ES 050...	180
ES 075...	407
ES 100...	552
ES 120...	702
ES 150...	927

Tab. 4

5.4 Conexión de agua

AVISO

Riesgo de daños a la propiedad.

Riesgo de daños por corrosión en las conexiones del aparato.

- Utilizar aisladores galvánicos en las conexiones de agua. Esto evitará que se produzcan corrientes eléctricas (galvánicas) entre los metales de las conexiones hidráulicas y, consecuentemente, su posible corrosión.

AVISO
Riesgo de daños a la propiedad.


- ▶ Instalar un filtro en la entrada de agua en lugares en los que el agua presenta materia suspendida.
- ▶ En caso de usar tubos PEX, instalar una regulación termostática en la tubería de salida del aparato. Ajustarla para cumplir con el rendimiento del material usado.
- ▶ Las tuberías usadas deben resistir 10 bar (1 MPa) y 100 °C.


ATENCIÓN
¡Daños materiales!

- ▶ Para evitar la corrosión, el color y el olor en el agua, se debe tener en cuenta la información de la tabla 3 con los requisitos para el agua potable así como la posible necesidad de adaptar la instalación al tipo de agua (por ejemplo, aplicando sistemas de filtrado o cambio de fuente de suministro).


Recomendación:

- ▶ Purgar el sistema antes de la instalación, debido a que la presencia de partículas de arena pueden reducir el caudal y, por consecuencia, obstruirlo.
- ▶ Asegurarse que las tuberías de agua caliente y de agua fría estén correctamente identificadas, a fin de evitar cualquier tipo de confusión.



Fig. 10

[1] Entrada de agua fría (derecha)

[2] Salida de ACS (izquierda)

Instalación (solo para técnicos especializados y capacitados)

- ▶ Usar accesorios adecuados para la conexión hidráulica del aparato.


Fig. 11 Toma de agua

- [1] Aislamiento galvánico
- [2] Válvula diferencial
- [3] Válvula antirretorno
- [4] Válvula del reductor
- [5] Válvula de cierre
- [6] Conexión de drenaje
- [7] Vaso de expansión
- [8] Válvula de mezcla



A fin de evitar problemas, causados por cambios repentinos de presión en el sistema de suministro, se recomienda montar una válvula antirretorno en la entrada del aparato.

En caso de haber un riesgo de heladas:

- ▶ Desconectar el aparato del sistema eléctrico.
- ▶ Vaciar el aparato (→ cap. 4.6).
- ▶ No desconectar el dispositivo de la fuente de alimentación.
- ▶ Seleccionar la temperatura del agua al valor mínimo.

5.5 Válvula diferencial

- Montar la válvula diferencial en la conexión de agua fría del aparato.



ADVERTENCIA

Daños materiales!

- No cierre nunca la salida de la válvula diferencial.
- En ningún caso monte accesorios entre la válvula diferencial y la conexión del agua fría (lado derecho) del aparato.



Si la presión de entrada de agua está entre 1,5 y 3 bar, no es necesario instalar válvula reductora.

Si la presión de entrada de agua es superior a estos valores, es necesario:

- instalar una válvula de reducción de presión (Fig. 11, [4]). La válvula diferencial se activará siempre que la presión del agua en el aparato sea superior a 8 bar ($\pm 0,5$ bar), en este caso deberá existir la posibilidad de desviar el agua.
- instalar un vaso de expansión (Fig. 11, [7]) para evitar que la válvula diferencial se abra con tanta frecuencia. El volumen del vaso de expansión debe ser equivalente al 5% del volumen del dispositivo.

6 Conexión eléctrica (solo para técnicos especializados y capacitados)

Indicaciones generales



PELIGRO

¡Descarga eléctrica!

- Desconecte la alimentación eléctrica antes de realizar cualquier trabajo en el aparato.

Todos los dispositivos de regulación, control y seguridad del aparato son suministrados de fábrica ya conectados y listos para entrar en funcionamiento.



ADVERTENCIA

¡Tormenta eléctrica!

- El aparato debe contar con una conexión independiente hasta el cuadro eléctrico y estar protegido por un interruptor de protección diferencial de 30 mA conectado a tierra. En zonas con tormentas eléctricas frecuentes, es necesario colocar una protección frente a tormentas eléctricas.

6.1 Conexión del cable de alimentación eléctrica



La conexión a la red debe realizarse según las normativas vigentes sobre instalaciones eléctricas domésticas.

- Es fundamental contar con una conexión a tierra.
- Conectar la línea de conexión a red a un enchufe de corriente con conexión a tierra.

6.2 Sustituir el cable eléctrico



Si el cable eléctrico está averiado, debe ser sustituido por un repuesto original.

- Desconectar el cable eléctrico del enchufe.
- Soltar los tornillos de la tapa.
- Soltar todas las terminales del cable de conexión.
- Retirar el cable de suministro y sustituirlo por uno nuevo.
- Conectar nuevamente todas las conexiones.
- Ajustar las conexiones de la tapa.
- Conectar el cable de corriente al enchufe.
- Controlar que esté funcionando correctamente.

7 Iniciar el aparato

- Compruebe la correcta instalación del aparato.
- Abrir las válvulas de agua.
- Abrir todas las llaves de agua caliente y purgar completamente las tuberías de agua.
- Compruebe la estanqueidad de todas las conexiones y llenar el aparato por completo.
- Conectar el aparato a la red eléctrica.
- Informe a los clientes acerca de la forma de funcionamiento del aparato e instrúyelos en su manejo.

8 Mantenimiento (solo para técnicos especializados y capacitados)



Inspección, mantenimiento y reparaciones

- ▶ Inspección, mantenimiento y reparaciones sólo deben ser realizadas por personal competente y cualificado.
- ▶ Utilizar únicamente repuestos del fabricante. El fabricante no se responsabiliza por los daños causados por repuestos suministrados por otro fabricante.

Recomendación del cliente: Controles de mantenimiento.

- ▶ Se recomienda realizar un control de mantenimiento anualmente por un servicio técnico competente y autorizado para mantener la rentabilidad, la seguridad y fiabilidad del aparato.

8.1 Información para usuarios

8.1.1 Limpieza

- ▶ No usar agentes de limpieza abrasivos, cáusticos o que contengan disolvente.
- ▶ Utilizar un paño suave para limpiar el exterior del aparato.

8.1.2 Controlar la válvula diferencial

- ▶ Controlar si hay una fuga de agua en la válvula diferencial durante el calentamiento.
- ▶ No obstruir el tubo de ventilación de la válvula diferencial.

8.1.3 Válvula diferencial

- ▶ Abrir manualmente la válvula diferencial por lo menos una vez al mes (fig. 6).



ATENCIÓN

Riesgo de daños personales o materiales.

- ▶ Asegurarse que el agua descargada por la válvula diferencial no genere un riesgo personal o material.

8.1.4 Mantenimiento y reparación

- ▶ El cliente es responsable de encargar un control y un mantenimiento regular al servicio del cliente o a un servicio técnico autorizado.

8.2 Trabajos periódicos de mantenimiento



ATENCIÓN

Riesgo de daños personales o materiales.

Antes de empezar con cualquier trabajo de mantenimiento:

- ▶ Desconectar el suministro eléctrico.
 - ▶ Cerrar la válvula de cierre de agua.
-
- ▶ Usar únicamente repuestos originales.
 - ▶ Solicitar repuestos del catálogo de repuestos de este aparato.
 - ▶ Durante los trabajos de mantenimiento, sustituir las uniones retiradas por nuevas.

8.2.1 Control funcional

- ▶ Controlar que todos los componentes estén funcionando correctamente.



ATENCIÓN

Riesgo de daños a la propiedad.

Riesgo de daños al revestimiento de esmalte.

- ▶ No limpiar el interior esmaltado del aparato con agentes descalcificadores. No es necesario añadir productos adicionales para proteger el revestimiento esmaltado.

8.3 Ánodo de magnesio



El aparato está protegido contra la corrosión mediante un ánodo de magnesio en el depósito.

El ánodo de magnesio ofrece una protección básica contra potenciales daños a la esmalte.

Recomendamos realizar un control inicial un año después de la puesta en marcha.

AVISO

Riesgo de corrosión

Descuidar el ánodo puede causar un daño temprano de corrosión.

- ▶ Dependiendo de la calidad del agua (Tab. 3), controlar el ánodo una vez al año o una vez cada dos años y, en caso de ser necesario, sustituirlo.



Está prohibido poner en marcha el aparato sin el ánodo de magnesio instalado.

Sin esta protección, el aparato no estará cubierto por la garantía del fabricante.

- ▶ Desconectar el interruptor de protección de corriente residual de alimentación del aparato.
- ▶ Antes de empezar con cualquier tipo de trabajos, asegurarse que el aparato no esté conectado al sistema eléctrico.
- ▶ Vaciar el aparato por completo (→ cap. 4.6).
- ▶ Desatornillar los tornillos y retirar la tapa del aparato.
- ▶ Desconectar los cables de conexión del termostato.
- ▶ Soltar las tuercas de fijación de la brida [1].
- ▶ Retirar la brida [2].
- ▶ Controlar el ánodo de magnesio [3] y, en caso de ser necesario, sustituirlo.




Fig. 12 Acceso a la zona interior e identificación de las partes

[1] Tuercas de fijación

[2] Brida

[3] Ánodo de magnesio

8.4 Desinfección térmica



PELIGRO

Riesgo de escaldaduras!

El agua caliente puede provocar escaldaduras graves en las limpiezas periódicas.

- ▶ Realizar las limpiezas únicamente fuera de las horas normales de servicio.
- ▶ Cerrar todas las llaves de agua.

- ▶ Advierta a todos los habitantes sobre el riesgo de escaldaduras.
- ▶ Seleccionar el valor de temperatura maximo.
- ▶ Esperar a que el led de servicio se apague.
- ▶ Abrir todas las llaves de agua. Comience con la llave de agua que esté más próxima al acumulador de agua caliente. Deje correr toda el ACS del acumulador de agua caliente durante al menos 3 minutos.
- ▶ Cerrar las llaves de agua y seleccionar el valor de temperatura de servicio normal.

8.5 Termostato de seguridad

El aparato cuenta con un dispositivo de seguridad automático. Si por algún motivo, la temperatura del agua en el aparato aumenta sobre el límite de seguridad, este dispositivo desconecta la electricidad al aparato, evitando así un accidente potencial.



Riesgo de descarga eléctrica.

Sólo personal autorizado puede resetear el termostato. Este dispositivo debe ser reseteado manualmente y sólo después de haber eliminado el problema que lo activó.

Para resetear el dispositivo:

- ▶ Desconectar el aparato del sistema eléctrico.
- ▶ Desatornillar los tornillos [1] y retirar la tapa del aparato.
- ▶ Controlar las conexiones eléctricas.
- ▶ Pulsar el botón en el dispositivo de seguridad [2].



En caso de activación frecuente del termostato de seguridad:

- ▶ Garantizar una limpieza más frecuente de la resistencia eléctrica.




Fig. 13

8.6 Interior del depósito

La acumulación de agua a temperaturas elevadas y las características del agua en sí pueden provocar la creación de una capa de piedra caliza en la superficie de la resistencia eléctrica y / o la acumulación de escombros en el interior del tanque, afectando principalmente:

- calidad del agua
- consumo de energía
- funcionalidad del dispositivo
- durabilidad del dispositivo

Las consecuencias descritas anteriormente conducen, entre otras, a una menor transferencia térmica entre la resistencia y el agua, conduciendo a una mayor frecuencia de arranque / parada del termostato, mayor consumo de energía y eventual activación por seguridad si se observa sobretemperatura (reset manual) termostato requerido).

Para un funcionamiento óptimo, se recomienda:

- ▶ Limpiar el interior del tanque.
- ▶ Limpiar la resistencia eléctrica (descalcificar o reemplazar).
- ▶ Inspeccione el ánodo de magnesio.
- ▶ Sustituir la junta de la brida.



Las intervenciones descritas anteriormente no están cubiertas por la garantía del aparato.

8.7 Reiniciar después de haber realizado el mantenimiento

- ▶ Ajustar todas las conexiones de agua y controlar su estanqueidad.
- ▶ Encender el aparato.

9 Averías



PELIGRO

Riesgo de descarga eléctrica.

- ▶ Desconectar el suministro de electricidad antes de realizar cualquier tipo de trabajo en el aparato.
- ▶ Trabajos de instalación, de reparación y de mantenimiento sólo deben ser realizados por personas especializadas y cualificadas.

La siguiente lista describe las soluciones para posibles averías (estos trabajos deben ser realizados únicamente por técnicos especializados cualificados).

Avería		Causa	Solución
Agua fría			
X		Agua muy caliente	
X		Capacidad demasiado baja	
X		Vaciado constante de la válvula de seguridad	
X		Agua de color marrón rojizo	
X		Agua con mal olor	
X		Ruidos en el acumulador de agua caliente	
X			Se ha producido sobretensión o se ha activado el interruptor de protección (potencia sobrepasada).
X	X		Ajuste erróneo de la temperatura mediante el limitador de temperatura.
X			Active el limitador de la temperatura de seguridad.
X			Elemento calefactor defectuoso.
X			Servicio deficiente del limitador de temperatura.
X	X	X	Incrustaciones en el aparato y/o en el grupo de seguridad.
	X	X	Presión del agua de la instalación.

Avería					Causa	Solución
	X			X	Capacidad de la red del suministro de agua. Interior del depósito con suciedad acumulada.	<ul style="list-style-type: none"> ► Compruebe las tuberías. ► Vacíe y limpie el interior del termoacumulador. ► Evalúe el suministro de agua (por ejemplo, aplicando un filtro). ► Realice el mantenimiento y rellene el depósito.
			X		Ensuciamiento con bacterias.	<ul style="list-style-type: none"> ► Vacíe y limpie el aparato. ► Desinfecte el acumulador de agua caliente.
X	X				Possible sistema de recirculación de agua sanitaria, consumo excesivo en grifos o fugas en la red de agua caliente.	<ul style="list-style-type: none"> ► Analizar el tiempo necesario para volver a calentar (→ Tab. 7). ► Sustituya el aparato por otro de la capacidad correspondiente.

Tab. 5 Averías

9.1 Informaciones en el display

Display	Causa	Solución
E1	Sensor de temperatura en abierto.	<ul style="list-style-type: none"> ► Desconectar el aparato. ► Contactar con un técnico especializado y capacitado.
E2	Sensor de temperatura en corto circuito.	<ul style="list-style-type: none"> ► Desconectar el aparato. ► Contactar con un técnico especializado y capacitado.

Tab. 6

10 Información técnica

10.1 Datos técnicos

Este aparato cumple con los requerimientos especificados por las directivas europeas 2014/35/CE y 2014/30/CE.

Características técnicas	Unid.	ES035	ES050	ES075	ES100	ES120	ES150
Detalles generales							
Capacidad	l	34	47	76	95	115	142
Peso con depósito vacío	kg	15,7	19,2	22,5	25,8	29,3	35,0
Peso con depósito lleno	kg	49,7	66,2	98,5	120,8	144,3	177,0
Pérdida de calor a través del revestimiento	W	32,9	37,9	42,9	47,9	52,9	66,3
Datos relacionados al agua							
Presión de funcionamiento máx. admisible	bar/MPa	8/0,8	8/0,8	8/0,8	8/0,8	8/0,8	8/0,8
Conexiones de agua	Pol.	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"
Detalles eléctricos							
Potencia térmica nominal	W	1200	1600	2000	2000	2000	2400
Tiempo de calentamiento ($\Delta T=50^{\circ}\text{C}$) ¹⁾		1h40	1h44	2h14	2h46	3h21	3h27
Tensión de suministro	VAC	220-230	220-230	220-230	220-230	220-230	220-230
Frecuencia	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Corriente eléctrica monofásica	A	5,2	6,9	8,7	8,7	8,7	10,4
Cable de suministro eléctrico ²⁾		HO5VV-F 3x1,5mm ² o HO5VV-F 3x1,0mm ²					

Características técnicas	Unid.	ES035	ES050	ES075	ES100	ES120	ES150
Clase de protección		I	I	I	I	I	I
Tipo de protección		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Temperatura del agua							
Rango de temperaturas	°C	8 - 70 °C	8 - 70 °C	8 - 70 °C	8 - 70 °C	8 - 70 °C	8 - 70 °C

- 1) Instalación en posición vertical.
- 2) Dependiendo del modelo.

Tab. 7 Características técnicas

10.2 Datos del producto para el consumo de energía

Los siguientes datos de producto corresponden a los requisitos de la normativa (UE) 812/2013 y (UE) 814/2013.

Datos del producto	Símbolo	Unidad	7736502720	7736502721	7736502722
Tipo de producto			ES 035 5 1200W BO H1X-EDWVB	ES 050 5 1600W BO H1X-EDWRB	ES 075 5 2000W BO H1X-EDWRB
Perfil de carga indicado			S	M	M
Clase de eficiencia energética de caldeo de agua			C	C	C
Eficiencia energética de caldeo de agua	η_{wh}	%	32	38	36
Consumo anual de electricidad	AEC	kWh	574	1358	1418
Consumo anual de combustible	AFC	GJ	-	-	-
Otros perfiles de carga			-	-	-
Eficiencia energética de caldeo de agua (otros perfiles de carga)	η_{wh}	%	-	-	-
Consumo anual de electricidad (otros perfiles de carga, condiciones climáticas medias)	AEC	kWh	-	-	-
Consumo anual de combustible (otros perfiles de carga)	AFC	GJ	-	-	-
Ajustes del control de temperatura (estado de suministro)	T_{set}	°C	55	60	60
Nivel de potencia acústica interior	L_{WA}	dB	15	15	15
Indicaciones para prestación de funcionamiento fuera de los períodos de punta			No	No	No
Procesos especiales a realizar durante el montaje, la instalación o el mantenimiento (en caso de aplicarse)	Véase documentación adjunta al producto				
Regulación inteligente			No	No	No
Consumo diario de electricidad (condiciones climáticas medias)	Q_{elec}	kWh	2,736	6,284	6,638
Consumo diario de combustible	Q_{fuel}	kWh	-	-	-
Emisión de óxido de nitrógeno (solo para gas o gasóleo)	NO_x	mg/kWh	-	-	-
Consumo semanal de combustible con controles inteligentes	$Q_{fuel, week, smart}$	kWh	-	-	-

Datos del producto	Símbolo	Unidad	7736502720	7736502721	7736502722
Consumo semanal de electricidad con controles inteligentes	$Q_{elec, week, smart}$	kWh	-	-	-
Consumo semanal de combustible sin controles inteligentes	$Q_{fuel, week}$	kWh	-	-	-
Consumo semanal de electricidad sin controles inteligentes	$Q_{elec, week}$	kWh	-	-	-
Volumen de almacenamiento	V	l	34,5	47,8	76,6
Agua mixta a 40 °C	V_{40}	l	40	41	105

Tab. 8 Datos del producto para consumo energético

Datos del producto	Símbolo	Unidad	7736502723	7736502724	7736503218
Tipo de producto			ES 100 5 2000W BO H1X-EDWRB	ES 120 5 2000W BO H1X-EDWRB	ES 150 5 2400W BO H1X-EDWRB
Perfil de carga indicado			L	L	XL
Clase de eficiencia energética de caldeo de agua			C	C	C
Eficiencia energética de caldeo de agua	η_{wh}	%	37	39	39
Consumo anual de electricidad	AEC	kWh	2753	2652	4334
Consumo anual de combustible	AFC	GJ	-	-	-
Otros perfiles de carga			-	-	-
Eficiencia energética de caldeo de agua (otros perfiles de carga)	η_{wh}	%	-	-	-
Consumo anual de electricidad (otros perfiles de carga, condiciones climáticas medias)	AEC	kWh	-	-	-
Consumo anual de combustible (otros perfiles de carga)	AFC	GJ	-	-	-
Ajustes del control de temperatura (estado de suministro)	T_{set}	°C	70	60	70
Nivel de potencia acústica interior	L_{WA}	dB	15	15	15
Indicaciones para prestación de funcionamiento fuera de los períodos de punta			No	No	No
Procesos especiales a realizar durante el montaje, la instalación o el mantenimiento (en caso de aplicarse)	Véase documentación adjunta al producto				
Regulación inteligente			No	No	No
Consumo diario de electricidad (condiciones climáticas medias)	Q_{elec}	kWh	12,801	12,205	19,935
Consumo diario de combustible	Q_{fuel}	kWh	-	-	-
Emisión de óxido de nitrógeno (solo para gas o gasóleo)	NO_x	mg/kWh	-	-	-
Consumo semanal de combustible con controles inteligentes	$Q_{fuel, week, smart}$	kWh	-	-	-
Consumo semanal de electricidad con controles inteligentes	$Q_{elec, week, smart}$	kWh	-	-	-

Datos del producto	Símbolo	Unidad	7736502723	7736502724	7736503218
Consumo semanal de combustible sin controles inteligentes	$Q_{fuel, week}$	kWh	-	-	-
Consumo semanal de electricidad sin controles inteligentes	$Q_{elec, week}$	kWh	-	-	-
Volumen de almacenamiento	V	l	95,5	115,4	142,7
Agua mixta a 40 °C	V_{40}	l	139	144	237

Tab. 9 Dados del producto para consumo energético

10.3 Esquema de conexión




Fig. 14 Esquema de conexiones

11 Protección del medio ambiente y eliminación de residuos

La protección del medio ambiente es uno de los principios empresariales del grupo Bosch.

La calidad de los productos, la productividad y la protección del medio ambiente representan para nosotros objetivos del mismo nivel. Las leyes y los reglamentos para la protección del medio ambiente son respetados de forma estricta.

Para la protección del medio ambiente utilizamos la mejor técnica y los mejores materiales posibles considerando los puntos de vista económicos.

Tipo de embalaje

En el embalaje seguimos los sistemas de reciclaje específicos de cada país, ofreciendo un óptimo reciclado.

Todos los materiales de embalaje utilizados son compatibles con el medio ambiente y recuperables.

Aparatos usados

Los aparatos viejos contienen materiales que pueden volver a utilizarse.

Los materiales son fáciles de separar y los plásticos se encuentran señalados. Los materiales plásticos están señalizados. Así pueden clasificarse los diferentes grupos de construcción y llenarse a reciclar o ser eliminados.

Aparatos usados eléctricos y electrónicos



Este símbolo significa que el producto no debe ser eliminado con otros desperdicios, sino que debe ser llevado a puntos limpios para el tratamiento, la recopilación, el reciclaje y la eliminación.

El símbolo vale para países con directivas de desperdicios electrónicos, p.ej. "Directiva europea 2012/19/CE acerca de aparatos eléctricos y electrónicos usados". Estas directivas fijan las condiciones marginales, válidas para la devolución y el reciclaje de aparatos electrónicos usados en diferentes países.

Debido a que aparatos electrónicos contienen materiales nocivos, necesitan ser reciclados de manera responsable para minimizar posibles peligros para la salud humana. Adicionalmente, el reciclaje de desperdicios electrónicos, ayuda a cuidar los recursos naturales.

Para informaciones adicionales acerca de la eliminación de residuos respetuosa con el medio ambiente de aparatos eléctricos y electrónicos usados, contactar a las autoridades locales respectivas, a su empresa de eliminación de residuos o al vendedor al que le compró el producto.

Informaciones adicionales constan en:
www.weee.bosch-thermotechnology.com/

12 Condiciones Generales de Garantía de los Productos



CONDICIONES GENERALES DE GARANTÍA

Lea atentamente este documento que incluye información detallada sobre las prestaciones de garantía y condiciones, así como información sobre otros servicios y observaciones sobre el mantenimiento del aparato.

Todos los productos deberán ser montados por instaladores autorizados. Antes de comenzar la instalación deberán tenerse presentes las Instrucciones de instalación y manejo que se incluyen con cada producto así como la reglamentación vigente.

Una vez instalado, ROBERT BOSCH ESPAÑA, S.L.U. pone a su disposición los SERVICIOS OFICIALES JUNKERS-BOSCH, para asegurarle el servicio a domicilio y el correcto funcionamiento del producto. Más de cien Centros Oficiales en toda España le ofrecen:

- ✗ **Garantía del fabricante** en piezas, mano de obra y desplazamiento. Vea en la página siguiente las prestaciones de garantía Junkers-Bosch.
- ✗ **La Seguridad de utilizar el mejor servicio para su aparato** ser realizado por personal que recibe directamente formación y documentación específica para el desarrollo de esta actividad.
- ✗ **El uso de repuestos originales** que le garantiza un funcionamiento fiable y un buen rendimiento del aparato.
- ✗ **La puesta en marcha gratuita de su caldera de gas.** Una vez haya sido instalada y durante el primer mes, le ofrecemos una visita a domicilio para realizar la puesta en Marcha (servicio de verificación del funcionamiento e información sobre el manejo y utilización del producto). No deje pasar la oportunidad de obtener esta visita totalmente gratuita durante el primer mes.

LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN TODOS LOS PRODUCTOS, DEBERÁN SER REALIZADOS UNA VEZ CADA 12 MESESespecialmente si Ud. ha instalado un aparato a gas, gasóleo o sistema de climatización, tenga presente como titular de la instalación, la obligatoriedad de realizar una revisión completa de los equipos, (según Real Decreto 178/2021, del 23 de Marzo, RITE, IT3, Mantenimiento y Uso, y especificaciones del fabricante).

A través de LA RED DE SERVICIOS TÉCNICOS OFICIALES DEL FABRICANTE, se puede garantizar la correcta ejecución del mantenimiento. Recomendamos que su aparato sea manipulado por personal del Servicio Oficial.

DOCUMENTO PARA EL USUARIO DEL PRODUCTO

1. Nombre y dirección del garante

ROBERT BOSCH ESPAÑA, S.L.U. (TT/SSP);
CIF: B-82203704 C. Hermanos García Noblejas nº 19.
CP 28037 de Madrid, (Tfno.: 902 100 724 / 911759 092)
E-Mail: asistencia-tecnica.junkers@es.bosch.com /
asistencia-tecnica.boschtermotecnia@es.bosch.com

Este derecho de garantía no limita las condiciones contractuales de la compraventa ni afecta a los derechos que frente al vendedor dispone el consumidor, conforme a las previsiones del Real Decreto Ley 7/2021, de 27 de abril, (BOE nº 101 de 28 de abril) transposición de directivas de la Unión Europea en lo relativo a la defensa de los consumidores y Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.

2. Identificación del Producto sobre el que se aplica la garantía:

Para identificar correctamente el producto objeto de esta garantía, en la factura de compra deberán consignarse los datos incluidos en el embalaje o en la placa característica del producto: **modelo, referencia de diez dígitos y Nº etiqueta de FD.**

3. Condiciones de garantía de los productos de Termotecnología suministrados por ROBERT BOSCH ESPAÑA, S.L.U.:

3.1 ROBERT BOSCH ESPAÑA, S.L.U. responde ante el consumidor y durante un periodo de 3 años de cualquier falta de conformidad que exista en el aparato en el momento de su entrega. Durante los primeros veinticuatro meses (2 años) se supone que las faltas de conformidad existían en el momento de la venta. A partir del mes 24 la incidencia deberá verificarse y evidenciarse que claramente existían en el momento de la entrega, y de no ser así no tendrá el tratamiento de garantía.

Quedan excluidas de la cobertura de esta garantía las faltas de conformidad ajenas o incompatibles con la naturaleza y capacidades del producto.

3.2 Las intervenciones en garantía deberán ser realizadas exclusivamente por el Servicio Técnico Oficial. Todos los servicios en garantía se realizarán dentro de la jornada y calendario laboral legalmente establecido en cada comunidad autónoma.

3.3 Muy importante: Para optar a las coberturas de garantía, es imprescindible que el consumidor acredite ante el SERVICIO TÉCNICO OFICIAL la fecha de compra. En su propio beneficio conserva junto a estas condiciones de garantía la factura oficial donde se identifica inequívocamente el producto y el usuario. Alternativamente cualquiera de los documentos siguientes puede ser utilizado para acreditar la fecha de inicio de la garantía: el contrato de suministro de gas/electricidad en nuevas

CONDICIONES GENERALES DE GARANTÍA

1

instalaciones, en el caso de las instalaciones existentes copia del certificado de instalación emitido por su instalador en el momento del montaje del aparato. Para los productos instalados en viviendas nuevas la fecha de inicio de garantía vendrá dada por la fecha de adquisición de la misma. Alternativamente se considerará como referencia la fecha de alta que figure en el contrato de suministro de gas/electricidad. Y siempre que no hayan transcurrido más de 12 meses desde la fecha de adquisición de la vivienda.

3.4 Garantía termos eléctricos, aplicación del Real Decreto Ley 7/2021, de 27 de abril, según condiciones generales 3.1, y adicionalmente Garantía comercial por perforación del depósito de 5 años (gamás Elacell Comfort, Elacell Excellence y Elacell Excellence 4500).

Exclusivo para gama Elacell Excellence 4500, garantía comercial por perforación del depósito ampliable de 7 años, mediante el registro obligatorio del termo en www.Junkers.es, durante el primer mes desde fecha factura compra.

Durante los 2 primeros años, los costes de desplazamiento y mano de obra que correspondan por la sustitución o reparación del producto, serán a cargo del fabricante, salvo que la falta de conformidad por la cual se solicita el servicio, sea ajena al termo o incompatible con la naturaleza del producto. A partir del mes 24 hasta el mes 36 la incidencia deberá verificarse y evidenciarse que claramente existía en el momento de la entrega, y de no ser así no tendrá el tratamiento de garantía.

Durante el periodo de Garantía comercial adicional los costes de desplazamiento y mano de obra serán a cargo del consumidor.

Con referencia al mantenimiento de los depósitos es necesario seguir las instrucciones que sobre el mantenimiento se incluyen en la documentación que se adjunta con el producto, y en el punto 3.7.

Acumuladores indirectos de agua. Aplicación Garantía según condiciones generales (3.1) según condiciones generales.

3.5 El producto destinado para uso doméstico, será instalado según la reglamentación vigente (normativas de agua, gas, electricidad, calefacción y demás reglamentación estatal, autonómica o local relativas al sector) y conforme a las instrucciones del manual de instalación y de uso. Una instalación no conforme a las especificaciones del fabricante que no cumpla la normativa legal en esta materia, dará lugar a la no aplicación de la garantía. Siempre que se instale en el exterior, deberá ser protegido contra las inclemencias meteorológicas (lluvia y viento). En estos casos, será necesario la protección del aparato mediante un armario o caja protectora debidamente ventilada. Todos los aparatos de combustión se instalarán con conducto de evacuación y cortavientos en el extremo final del tubo.

3.6 No se instalarán aparatos de cámara de combustión abierta en locales que contengan productos químicos en el ambiente (por ejemplo, peluquerías) ya que la mezcla de esos productos con el aire puede producir gases tóxicos en la combustión y un mal funcionamiento en el aparato.

3.7 Acumuladores de agua a gas, acumuladores indirectos, termos eléctricos, equipos termostifón y calderas que incluyen depósitos acumuladores de agua caliente, para que se aplique la prestación de la Garantía, es obligatorio que el ánodo de magnesio esté operativo y que realice la función de protección adecuadamente.

Para ello es necesario que el ánodo se revise bianualmente por el Servicio Oficial y sea renovado cuando fuera necesario. Periodicidad que deberá ser anual en aquellas zonas con aguas críticas (contenido de CaCO₃ superiores a 200mg/L, es decir a partir de 20ºFH de dureza). Depósitos sin el correcto estado del ánodo de protección, no tienen la cobertura de la garantía. Independientemente del tipo de depósito o producto, todas las válvulas de sobrepresión de calefacción o a.c.s., deberán ser canalizadas para evitar daños en la vivienda por descargas de agua. La garantía del producto no asume los daños causados por la no canalización del agua derramada por esta válvula.

3.8 Garantía de los Emisores térmicos, aplicación del Real Decreto Ley 7/2021, de 27 de abril, según condiciones generales. 3.1.

3.9 Garantía Captadores solares y depósitos termostifón, aplicación del Real Decreto Ley 7/2021, Aplicación Garantía según condiciones generales (3.1) y adicionalmente garantía comercial para este producto se extiende a 6 años. Durante los 2 primeros años, los costes de desplazamiento y mano de obra que correspondan por la sustitución o reparación del producto, serán a cargo del fabricante, salvo que las faltas de conformidad por la cual se solicita el servicio, sea ajena o incompatible con la naturaleza del producto. A partir del mes 24 hasta el mes 36 la incidencia deberá verificarse y evidenciarse que claramente existía en el momento de la entrega, y de no ser así no tendrá el tratamiento de garantía.

Durante el periodo de Garantía comercial adicional los costes de desplazamiento y mano de obra serán a cargo del consumidor. Esta garantía no ampara la rotura del vidrio protector, estructuras de fijación, así como los golpes de transporte o instalación que afecten al captador.

3.10 El agua utilizada en el sistema debe cumplir los requerimientos del fabricante en lo referente a pH, conductividad, dureza, alcalinidad, concentración de cloruros. Valores inadecuados dan lugar a la no prestación de la garantía.

Los valores del fluido del sistema deberán estar dentro de los indicados a continuación:

X El contenido de sales solubles no excederá de 500 mg/L

X La conductividad no debe sobrepasar los 650 µS / cm.

- X** La cantidad máxima de dióxido de carbono libre en el agua será de 50 mg/l.
- X** El pH del fluido de trabajo, para una temperatura de 20 °C, deberá estar comprendido entre un mínimo de 5 y un máximo de 9.
- 3.11** La utilización de anticongelantes o aditivos en el sistema sólo serán permitidos aquellos que cumplan las especificaciones del fabricante.
- 3.12** Una intervención en garantía no renueva el periodo de garantía del equipo.
- 3.13** Esta garantía es válida para los productos de JUNKERS-BOSCH que hayan sido adquiridos e instalados en España.
- 3.14** En general los equipos deben ser instalados en lugares accesibles sin riesgo para el operario, y en particular en los equipos de climatización, sistemas solares,... los medios necesarios para el acceso a los mismos serán de cargo del cliente al igual que la desinstalación / instalación del equipo si fuese necesario para la reparación.
- 3.15** Incidencias producidos en los equipos vinculadas claramente a la falta de las revisiones periódicas obligatorias establecidas según reglamentación vigente, (según Real Decreto 178/2021, del 23 de Marzo. RITE, IT3, Mantenimiento y Uso, y especificaciones del fabricante), no tendrán tratamiento de garantía.
- 4. Circunstancias excluidas de la aplicación de garantía:**
- 4.1** Las Operaciones de Mantenimiento del producto periódicas cada 12 meses.
- 4.2** El producto JUNKERS-BOSCH, es parte integrante de una instalación de calefacción, climatización y/o de agua caliente sanitaria, su garantía no ampara los fallos o deficiencias de los componentes externos al producto que pueden afectar a su correcto funcionamiento.
- 4.3** Los defectos que se ocasionen por el uso de accesorios o repuestos que no sean los determinados por ROBERT BOSCH ESPAÑA, S.L.U.
- Los aparatos de cámara de combustión estanca, cuando los conductos de evacuación empleados en su instalación no son los originales homologados por JUNKERS-BOSCH.
- 4.4** Los defectos que provengan del incumplimiento de la reglamentación vigente o de las instrucciones de instalación, manejo y funcionamiento, o de aplicaciones no conformes con el uso al que se destina el producto, o de factores medioambientales anormales, o de condiciones extrañas de funcionamiento, o de sobrecarga, o de un mantenimiento o limpieza realizados inadecuadamente.
- 4.5** Los productos que hayan sido modificados o manipulados de manera inadecuada por personal ajeno a los Servicios Oficiales del Fabricante y consecuentemente sin autorización escrita de ROBERT BOSCH ESPAÑA S.L.U. o no seguimiento de las instrucciones técnicas dadas por el fabricante.
- 4.6** Las corrosiones producidas por agentes externos (roedores, aves, arañas, etc.), fenómenos atmosféricos y/o geológicos (heladas, tormentas, lluvias, etc.), ambientes agresivos o salinos, así como las derivadas de presión de agua excesiva, suministro eléctrico inadecuado, presión o suministro de gas inadecuados, actos vandálicos, guerras callejeras y conflictos armados de cualquier tipo. Antes de instalarlo y en el caso de aparatos a gas, compruebe que el tipo de gas de suministro se ajusta al utilizado para su producto, compruébelo en su placa de características.
- 4.7** Los productos, las piezas o componentes golpeados en el transporte o durante su instalación.
- 4.8** Las operaciones de limpieza en el aparato o componentes del mismo motivadas por las concentraciones en el ambiente de grasas, suciedad u otras circunstancias del local donde está instalado. De igual forma también se excluye de la prestación en garantía las intervenciones para la descalcificación del producto, (la eliminación de la cal adherida dentro del aparato y producida por su alto contenido en el agua de suministro).
- 4.9** El coste del desmontaje de muebles, armarios u otros elementos que impiden el libre acceso al producto. Si el producto va a ser instalado en el interior de un mueble se tendrán presente las dimensiones y características indicadas en el manual de instalación y manejo que acompaña al aparato.
- 4.10** En los modelos cuyo encendido se realiza por medio de baterías (pilas), el cliente deberá tener presente su mantenimiento y proceder a su sustitución cuando estén agotadas. Las prestaciones de la garantía, no cubren los gastos derivados del servicio a domicilio, cuando sea motivado por la sustitución de las baterías.
- 4.11** Los servicios de información y asesoramiento a domicilio sobre la utilización del sistema de calefacción, climatización y agua caliente, o elementos de regulación y control como termostatos, programadores, centralitas de regulación.
- 4.12** Los siguientes servicios de urgencia no están incluidos en la prestación de garantía:
- X** Servicios a domicilio de urgencia en el día y hasta las 22 horas en días laborables. Orientado principalmente a establecimientos públicos y también al particular, que no desean esperar un mínimo de 24/48 horas en recibir el servicio.
 - X** Servicio de fines de semana y festivos.
- Por tratarse de servicios urgentes no incluidos en la cobertura de la garantía, y que por tanto tienen coste adicional, se realizarán exclusivamente a petición del usuario.
- En el supuesto de que Ud. requiera este tipo de servicios deberá abonar junto al coste normal de la intervención el suplemento fijo marcado. Existe a su disposición Tarifa Oficial del SAT donde se regulan los precios por desplazamiento, mano de obra y piezas, así como el suplemento fijo que se sumará al servicio especial.

Consulte con el Servicio Oficial más próximo la posibilidad de utilizar este servicio a domicilio. La disponibilidad de los mismos varía según la zona y época del año.

5. Derechos que la ley concede al consumidor ante la falta de conformidad con el contrato.

5.1 ROBERT BOSCH ESPAÑA, S.L.U. responde ante el consumidor de cualquier falta de conformidad con el contrato de venta que exista en el momento de la entrega del producto. El producto es conforme al contrato siempre que cumpla todos los requisitos siguientes:

- a) Si se ajusta a la descripción realizada por ROBERT BOSCH ESPAÑA, S.L.U., y posee las cualidades presentadas por éste en forma de muestras o modelo.
- b) Si es apto para los usos a que ordinariamente se destinan los productos similares
- c) Si es apto para cualquier uso especial, cuando requerido ROBERT BOSCH ESPAÑA, S.L.U. por el consumidor al efecto aquél, haya admitido que el producto es apto para el uso especial.
- d) Si presenta la calidad y prestaciones habituales de un producto del mismo tipo que el consumidor puede fundamentalmente esperar.

5.2 La falta de conformidad que resulte de una incorrecta instalación del bien se equipara a la falta de conformidad del bien cuando la instalación esté incluida en el contrato de venta y la realice ROBERT BOSCH ESPAÑA, S.L.U. o se haga bajo su responsabilidad, o cuando realizada por el consumidor, la instalación defectuosa se deba a un error en las instrucciones de instalación.

5.3 ROBERT BOSCH ESPAÑA, S.L.U. responde de las faltas de conformidad que existan en el momento de la entrega del producto y sean manifestadas por el consumidor durante el plazo de tres años contados desde el momento de la entrega. Se considera la fecha de entrega, la que figure en la factura o en el ticket de compra o en el albarán de entrega correspondiente si este fuera posterior a la factura de compra. Durante los 2 primeros años se supone que las faltas de conformidad estaban en el momento de la venta, y durante el periodo restante el consumidor las deberá probar.

El consumidor deberá informar al vendedor del producto de la falta de conformidad en el plazo de dos meses desde que tuvo conocimiento de ella.

5.4 Cuando al consumidor le suponga una carga excesiva dirigirse frente al vendedor del producto por la falta de conformidad de los bienes con el contrato de venta, podrán reclamar directamente a ROBERT BOSCH ESPAÑA, S.L.U., con el fin de obtener la sustitución o reparación del bien.

5.5 Si el producto no fuera conforme con el contrato, el consumidor podrá optar entre elegir la reparación o la sustitución del producto salvo que una de esas opciones resulte imposible o desproporcionada.

Se considera desproporcionada toda forma de saneamiento

que imponga al vendedor costes que en comparación con la otra forma de saneamiento no sean razonables.

5.6 Procederá la rebaja del precio o la resolución del contrato, a elección del consumidor, cuando éste no pueda exigir la reparación o la sustitución, o si estas no se hubieran efectuado en un plazo razonable o sin mayores inconvenientes para el consumidor.

5.7 La reparación y la sustitución se ajustará a las siguientes reglas:

No procederá la resolución cuando la falta de conformidad sea de escasa importancia.

a) Ser gratuitas (comprendiendo especialmente gastos de envío y coste de mano de obra y materiales) y llevarse a cabo en un plazo razonable y sin inconvenientes para el consumidor.

b) La reparación suspende el cómputo del plazo legal para reclamar la falta de conformidad desde que el producto es entregado hasta que se le devuelve reparado al consumidor. Durante el año posterior a la entrega del producto reparado, ROBERT BOSCH ESPAÑA, S.L.U. responde de las faltas de conformidad que motivaron la reparación.

c) La sustitución suspende el cómputo del plazo legal para reclamar la falta de conformidad desde que se ejerció la opción de sustitución hasta la entrega del nuevo producto. Al producto sustituido se aplica en todo caso, la presunción de que las faltas de conformidad que se manifiesten en los 24 meses posteriores a su entrega ya existían cuando el producto se entregó.

Fdo. - ROBERT BOSCH ESPAÑA, S.L.U.

13 Aviso de protección de datos



Nosotros, **Robert Bosch España S.L.U., Bosch Termotecnia, Avenida de la Institución Libre de Enseñanza, 19, 28037 Madrid, España**, tratamos información del producto y la instalación, datos técnicos y de conexión, datos de comunicación, datos del registro del producto y del historial del cliente para garantizar el funcionamiento del producto (art. 6 (1), párr. 1 (b) del RGPD), para cumplir nuestro deber de vigilancia del producto, para la seguridad del producto y por motivos de seguridad (art. 6 (1), párr. 1 (f) del RGPD), para salvaguardar nuestros derechos en relación con cuestiones de garantía y el registro del producto (art. 6 (1), párr. 1 (f) del RGPD) y para analizar la distribución de nuestros productos y proporcionar información y ofertas individualizadas relativas al producto (art. 6 (1), párr. 1 (f) del RGPD). Para prestar servicios, tales como servicios de ventas y marketing, gestión de contratos, tramitación de pagos, programación, servicios de línea directa y alojamiento de datos, podemos encargar y transferir datos a proveedores de servicios externos y/o empresas afiliadas a Bosch. En algunos casos, pero solo si se asegura una protección de datos adecuada, se podrían transferir datos personales a receptores ubicados fuera del Espacio Económico Europeo. Póngase en contacto con nosotros para solicitarnos más información. Dirección de contacto de nuestro responsable de protección de datos: Data Protection Officer, Information Security and Privacy (C/ISP), Robert Bosch GmbH, Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart, ALEMANIA.

Usted podrá ejercitar su derecho de acceso, rectificación, cancelación, solicitar la limitación del tratamiento, la portabilidad de los datos y el olvido de los mismos escribiendo un correo electrónico a **privacy.rbib@bosch.com**. Escanee el código CR para obtener más información.

Índice

1	Explicación de los símbolos e indicaciones de seguridad	54
1.1	Explicación de los símbolos	54
1.2	Indicaciones generales de seguridad	54
2	Normas, reglamentos y directrices	56
3	Indicaciones sobre el aparato	56
3.1	Declaración de conformidad	56
3.2	Usar conforme a las indicaciones de las regulaciones aplicables	56
3.3	Descripción del termoacumulador	56
3.4	Accesorios	56
3.5	Dimensiones	57
3.6	Dimensionamiento del aparato	58
3.7	Transporte y almacenamiento	58
4	Instrucciones de utilización	58
4.1	Panel de mando	58
4.2	Previo a la puesta en marcha del aparato	58
4.3	Conectar/desconectar el aparato	58
4.4	Ajustar la temperatura de agua caliente	58
4.4.1	Indicaciones en el display	59
4.4	Ajustar la temperatura de agua caliente	58
4.5	Activar la válvula diferencial	59
4.6	Drenaje del aparato	60
4.7	Drenar el aparato después de un largo período de inactividad (más de 3 meses)	60
4.8	Limpiar el revestimiento del dispositivo	60
5	Instalación (solo para técnicos especializados y capacitados)	61
5.1	Información importante	61
5.2	Selección del lugar de instalación	61
5.3	Instalar el aparato	62
5.4	Conexión de agua	62
5.5	Válvula diferencial	64
6	Conexión eléctrica (solo para técnicos especializados y capacitados)	64
6.1	Conexión del cable de alimentación eléctrica	64
6.2	Sustituir el cable eléctrico	64
7	Iniciar el aparato	64
8	Mantenimiento (solo para técnicos especializados y capacitados)	64
8.1	Información para usuarios	65
8.1.1	Limpieza	65
8.1.2	Controlar la válvula de seguridad	65
8.1.3	Válvula de seguridad	65
8.1.4	Mantenimiento y reparación	65
8.2	Trabajos periódicos de mantenimiento	65
8.2.1	Control funcional	65
8.3	Ánodo de magnesio	65
8.4	Desinfección térmica	66
8.5	Termostato de seguridad	66
8.6	Interior del depósito	67
8.7	Reiniciar después de haber realizado el mantenimiento	67
9	Servicios técnicos autorizados (Chile)	67
10	Averías	68
10.1	Informaciones en el display	69
11	Información técnica	69
11.1	Datos técnicos	69
11.2	Esquema de conexión	70
12	Protección del medio ambiente y eliminación de residuos	71
13	Póliza de garantía (Chile)	72

1 Explicación de los símbolos e indicaciones de seguridad

1.1 Explicación de los símbolos

Advertencias

En las advertencias, las palabras de señalización indican el tipo y la gravedad de las consecuencias que conlleva no considerar las medidas de seguridad indicadas para evitar riesgos.

Las siguientes palabras de señalización están definidas y pueden utilizarse en el presente documento:



PELIGRO

PELIGRO significa que pueden haber daños personales graves.



ADVERTENCIA

ADVERTENCIA advierte sobre la posibilidad de que se produzcan daños personales de graves a mortales.



ATENCIÓN

ATENCIÓN indica que pueden producirse daños personales de leves a moderados.

AVISO

AVISO significa que puede haber daños materiales.

Información importante



La información importante que no conlleve riesgos personales o materiales se indicará con el símbolo que se muestra a continuación.

1.2 Indicaciones generales de seguridad

⚠ Generalidades

Estas instrucciones de instalación se destinan al propietario, a técnicos especializados y capacitados en instalaciones de gas, agua y electricidad, y a técnicos de calefacción.

- ▶ Antes de un primer uso, lea y guarde los manuales de utilización (aparato, etc.).
- ▶ Lea las instrucciones de instalación (aparato, etc.) antes de proceder a la misma.

- ▶ Tenga en cuenta las indicaciones de seguridad y las advertencias.
- ▶ Tenga en cuenta las normativas nacionales y regionales, los reglamentos técnicos y las directivas.
- ▶ Documente los trabajos realizados.

⚠ Usar conforme a las indicaciones de las regulaciones aplicables

El aparato ha sido diseñado para calentar o para almacenar agua sanitaria. Tener en cuenta todas las regulaciones, directivas y normas en cuanto a agua sanitaria.

El aparato debe instalarse en sistemas cerrados.

Cualquier otro uso será considerado no adecuado. El fabricante no asumirá la responsabilidad por daños causados por un uso inadecuado.

⚠ Instalación

- ▶ La instalación sólo debe ser realizada por una empresa especializada autorizada.
- ▶ La instalación eléctrica debe incluir, encima del aparato, un dispositivo de desconexión omnipolar (disyuntor, fusible) de acuerdo con las normas de instalación locales vigentes (disyuntor diferencial de 30 mA).
- ▶ En caso de ser aplicable, la instalación del aparato y/o de los accesorios eléctricos debe cumplir con la norma vigente del país.
- ▶ El aparato debe ser instalado en un lugar en el que no conste el riesgo de heladas.
- ▶ El aparato ha sido diseñado para ser usado a una altura de hasta 3.000 metros sobre el nivel del mar.
- ▶ Antes de realizar las conexiones eléctricas, es necesario conectar las uniones hidráulicas y realizar a continuación una prueba de estanqueidad.
- ▶ Durante la instalación, desconectar el aparato del sistema eléctrico.

⚠ Trabajos eléctricos

Los trabajos eléctricos deben ser realizados únicamente por técnicos especializados.

Antes de realizar trabajos eléctricos:

- ▶ Desconectar la tensión de red en todos los polos y asegurar el aparato contra una reconexión.
- ▶ Asegurarse de que la instalación está libre de tensión.
- ▶ Tener en cuenta en todo caso los esquemas de conexión de otras partes de la instalación.

⚠ Montaje, modificaciones

- ▶ El montaje del aparato, así como cualquier tipo de cambios en cuanto a su instalación sólo debe ser realizado por una empresa especializada autorizada.

- ▶ No obstruir el tubo de ventilación de la válvula de seguridad.
- ▶ El conducto de salida de la válvula de seguridad debe ser instalado hacia abajo, en un lugar libre de heladas y debe permanecer abierto a la atmósfera.
- ▶ Durante el funcionamiento puede descargarse agua desde la tubería de purga de la válvula de seguridad.

⚠ Mantenimiento

- ▶ El mantenimiento sólo debe ser realizado por una empresa especializada autorizada.
- ▶ Desconectar siempre el aparato del sistema eléctrico, antes de realizar cualquier tipo de trabajo de mantenimiento.
- ▶ El usuario es responsable de la seguridad y de la compatibilidad medioambiental de la instalación y/o del mantenimiento.
- ▶ Utilizar únicamente piezas de repuesto originales.
- ▶ Si la línea de conexión a red está averiada, sólo deberá ser sustituida por el fabricante, el servicio al cliente del fabricante o profesionales que han sido cualificados para evitar circunstancias peligrosas.

⚠ Inspección y mantenimiento

Es necesario realizar inspecciones y tareas de mantenimiento regulares para hacer un uso seguro y ecológico de la instalación.

Se recomienda la formalización de un contrato anual de inspección y mantenimiento con el fabricante.

- ▶ Los trabajos solo deben ser realizados por un servicio técnico autorizado.
- ▶ Subsanar inmediatamente todas las averías detectadas.

Cualquier situación que no cumpla las condiciones descritas en el presente manual deberá ser valorada adecuadamente por un técnico especializado y capacitado. En caso de aprobar su utilización, el técnico deberá adaptar los requisitos de mantenimiento al desgaste y a otras condiciones asociadas y a las normas y los requisitos del mercado y de la aplicación en cuestión.

⚠ Entrega al cliente

Presente al cliente el manejo y las condiciones de funcionamiento del sistema solar.

- ▶ Aclarar las condiciones - poner especial énfasis en las acciones relevantes para la seguridad.
- ▶ Advertir de que las modificaciones o reparaciones solo pueden llevarlas a cabo un servicio técnico autorizado.
- ▶ Advertir de la necesidad de inspección y mantenimiento para un servicio seguro y ambientalmente sostenible.
- ▶ Entregar los manuales de servicio y de instalación al usuario para su conservación.

⚠ Seguridad de aparatos eléctricos para el uso doméstico y fines similares

Para evitar peligros en aparatos eléctricos son válidas las siguientes normas, según EN 60335-2-21:

“Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 3 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales mermadas o que carezcan de experiencia y conocimiento, siempre y cuando estén bajo la supervisión de otra personas o hayan sido instruidas sobre el manejo seguro del aparato y comprendan los peligros que de él pueden derivarse. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños sin supervisión no deben llevar a cabo la limpieza ni el mantenimiento de usuario.”

“A los niños de 3 a 8 años solo se les permite abrir el grifo conectado al aparato.”

“Si el cable de conexión a red sufre daños, tendrá que ser sustituido por el fabricante, su servicio técnico u otra persona igualmente cualificada para evitar peligros.”

2 Normas, reglamentos y directrices

Para la instalación y el funcionamiento observar las siguientes normas y directivas:

- Disposiciones para la instalación eléctrica y la conexión a la red eléctrica
- Disposiciones para la instalación eléctrica y la conexión a la red de telefonía y de radio
- Normativas y normas específicas del país

3 Indicaciones sobre el aparato

3.1 Declaración de conformidad

La construcción y el funcionamiento de este producto cumplen con las directivas europeas y nacionales.

 Con la identificación CE se declara la conformidad del producto con todas las directivas legales aplicables en la UE que prevén la colocación de esta identificación.

El texto completo de la declaración de conformidad está disponible en internet: www.bosch-climate.es.

3.2 Usar conforme a las indicaciones de las regulaciones aplicables

El aparato ha sido diseñado para el calentamiento y el almacenamiento de agua sanitaria. Tener en cuenta todas las regulaciones, directivas y normas en cuanto a agua sanitaria.


El aparato sólo debe ser instalado en entornos cerrados.

Cualquier uso diferente no cumplirá con las regulaciones. El fabricante no asumirá la responsabilidad por daños causados por un uso inadecuado.

3.3 Descripción del termoacumulador

- Acumulador de almacenamiento de acero esmaltado que cumple con las normas europeas.
- Construido para resistir altas presiones.
- Material exterior: chapa de acero y plástico.
- Funcionamiento sencillo.
- Material de aislamiento de poliuretano sin CFC.
- Ánodo de magnesio galvánico.

3.4 Accesorios



6720801526-01.2V

Fig. 1 Accesarios

- [1] Tornillos (2x)
- [2] Clavijas (2x)
- [3] Válvula de seguridad (8 bar)
- [4] Aislamiento galvánico (2x)

3.5 Dimensiones




Fig. 2 Dimensiones en mm (Montaje mural, instalación en posición vertical)




Fig. 3 Dimensiones en mm (Montaje mural, instalación en posición horizontal)

Aparato	A	B	C	D
ES 035...	485	300	405	-----
ES 050...	585	400	505	180
ES 075...	810	625	730	407
ES 100...	960	775	880	552
ES 120...	1110	925	1030	702
ES 150...	1329	1144	1250	927

Tab. 10

3.6 Descripción de componentes




Fig. 4 Componentes del aparato

- [1] Depósito
- [2] Capa aislante en EPS
- [3] Resistencia eléctrica
- [4] Salida de agua caliente 1/2"
- [5] Conexión de agua fría 1/2"
- [6] Ánodo de magnesio
- [7] Placa electrónica
- [8] Aislamiento galvánico

3.7 Transporte y almacenamiento

El aparato debe ser transportado y almacenado en un lugar seco.

Al manipular,

- no dejar caer el aparato.
- El aparato debe ser transportado en el embalaje original y deben usarse maneras adecuadas de transporte.
- Retirar el aparato del empaque original únicamente cuando haya llegado al lugar de la instalación.

4 Instrucciones de utilización

4.1 Panel de mando




Fig. 5 Panel de mando

- [1] Interruptor on/off
- [2] Led de servicio
- [3] Botón para aumento de temperatura
- [4] Botón para disminuir la temperatura
- [5] Visor

4.2 Previo a la puesta en marcha del aparato

ATENCIÓN

Riesgo de daños en el aparato

- La puesta en marcha inicial del aparato debe ser realizada por un técnico especializado y cualificado que entregará al cliente toda la información requerida para su funcionamiento adecuado.

AVISO

Riesgo de daños en el aparato

- No encender el termoelectrico, sino contiene agua en su interior. Esto puede averiar la resistencia de eléctrica.

4.3 Conectar/desconectar el aparato

Conectar

- Pulsar el botón on/off (encendido/apagado).

Desconectar

- Pulsar el botón on/off (encendido/apagado).

4.4 Ajustar la temperatura de agua caliente

ATENCIÓN

Peligro de quemaduras!

- Verifique temperatura del agua antes de su uso, para evitar quemaduras.

Temperatura	Tabla de tiempo en que ocurre una quemadura	
	Personas mayores/niños menores a 5 años	Adultos
50 °C	2,5 minutos	Más de 5 minutos
52 °C	Menos de 1 minuto	1,5 a 2 minutos
55 °C	Aproximadamente 15 segundos	Aproximadamente 30 segundos
57 °C	Aproximadamente 5 segundos	Aproximadamente 10 segundos
60 °C	Aproximadamente 2,5 segundos	Menos de 5 segundos
62 °C	Aproximadamente 1,5 segundos	Menos de 3 segundos
65 °C	Aproximadamente 1 segundo	Aproximadamente 1,5 segundos
68 °C	Menos de 1 segundo	Aproximadamente 1 segundo

Tab. 11



Si la temperatura del agua alcanza el valor ideal, el acumulador de agua caliente interrumpe el proceso de calentamiento (lámpara de servicio apagada). Si la temperatura del agua no alcanza el valor ideal, el acumulador de agua caliente activa nuevamente el proceso de calentamiento del acumulador de agua caliente (lámpara de servicio encendida) hasta que se obtenga la temperatura seleccionada.

- ▶ Presionar el botón de aumento de temperatura o de disminuir temperatura hasta alcanzar el valor deseado.

La temperatura puede ser regulada entre 8 °C y 70 °C.



Una vez seleccionada la temperatura, el valor seleccionado se mantiene en el display durante cerca de 4 segundos. Después de este período el display muestra la temperatura actual del agua en el interior del termo.

4.4.1 Indicaciones en el display

Temperatura ajustada para un valor inferior a 60 °C

El display indica siempre la temperatura del agua en el interior del termo.

Temperatura ajustada para un valor igual o superior a 60 °C

El display indica la temperatura de la agua en el interior del termo. El display indica "CO" cuando el sensor de temperatura

detecta una diferencia de temperatura superior a 15 °C entre el valor seleccionado y el valor medido.

4.5 Activar la válvula de seguridad



Activar la válvula de seguridad una vez al mes para evitar la calificación del equipo de seguridad y asegurarse que no esté bloqueado.



Puede gotear agua a través de la salida de la válvula de seguridad. La salida de la válvula de seguridad no debe estar cerrada.

- ▶ Drenar la salida de la válvula de seguridad a la alcantarilla.



ADVERTENCIA

Peligro de quemaduras.

Alta temperatura de agua caliente.

- ▶ Antes de abrir la válvula de seguridad, abrir la llave de agua caliente y controlar la temperatura del agua del aparato.
- ▶ Esperar hasta que la temperatura de agua haya caído lo suficiente para evitar quemaduras u otros daños.

Antes de activar la válvula de seguridad,

- ▶ Desconectar el aparato del sistema eléctrico.
- ▶ Cerrar la válvula de cierre de agua y abrir la llave de agua caliente.
- ▶ Abrir la válvula de seguridad.




Fig. 6 Abertura de la válvula de seguridad

- ▶ Controlar si la válvula de seguridad está funcionando correctamente.
- ▶ Abrir la llave de paso de agua.

- Conectar el aparato del sistema eléctrico.

4.6 Drenaje del aparato



ATENCIÓN

Riesgo de daños a la propiedad.

En caso de haber el riesgo de heladas, el agua dentro del aparato puede averiar los componentes.

- Ubicar el contenedor debajo del aparato para recoger todo el agua que salga del aparato.
- Drenar el aparato.

En caso de haber un riesgo de heladas, proceder de la siguiente manera:

- Cerrar la válvula de cierre de agua (→ fig. 11, [5]).
- Abrir una llave de agua caliente.
- Abrir la válvula de seguridad.
- Esperar hasta que el aparato se haya drenado completamente.

4.7 Drenar el aparato después de un largo período de inactividad (más de 3 meses)



En caso de una falta de uso por un período mayor (más de 3 meses), es necesario cambiar el agua dentro del aparato.

- Desconectar el aparato del sistema eléctrico.
- Vaciar el aparato por completo.
- Llenar el aparato hasta que el agua se haya drenado a través de las llaves de agua caliente.
- Cerrar las llaves de agua caliente.
- Conectar el aparato al sistema eléctrico.

4.8 Limpiar el revestimiento del dispositivo

- Limpiar el revestimiento del dispositivo únicamente con un paño húmedo y con un agente de limpieza.



No usar agentes de limpieza cáusticos o agresivos.

5 Instalación (solo para técnicos especializados y capacitados)

5.1 Información importante



La instalación, la conexión eléctrica y la primera puesta en marcha son operaciones que deben ser realizadas únicamente por personas especializadas y calificadas.



A fin de asegurar la instalación y el funcionamiento correcto del termoeléctrico tener en cuenta todas las regulaciones, guías técnicas y directivas nacionales y regionales aplicables.



ATENCIÓN

Riesgo de daños a la propiedad.

Riesgo de daños irreparables del aparato.

- ▶ Retirar el aparato del empaque original únicamente cuando haya llegado al lugar de la instalación.
- ▶ Nunca apoye el aparato sobre las conexiones de agua.
- ▶ Manipular el aparato con cuidado.
- ▶ En caso de ser aplicable, la instalación del aparato y/o de los accesorios eléctricos debe cumplir con la norma IEC 60364-7-701.



ATENCIÓN

Riesgo de daños a la propiedad.

Riesgo de daños de elementos de calefacción.

- ▶ Conectar primero el agua y llenar el aparato.
- ▶ Conectar a continuación el aparato al enchufe eléctrico, asegurándose que esté correctamente puesto en tierra.

Calidad del agua

El aparato debe usarse con agua apta para consumo humano de acuerdo con la legislación en vigor. En las zonas en las que la dureza del agua sea elevada, se recomienda utilizar un sistema de tratamiento de agua. A fin de minimizar la precipitación de cal en el circuito hidráulico del aparato, los parámetros del agua de consumo deben encontrarse dentro de los valores de la siguiente tabla.

Requisitos de agua sanitaria	Unidades	
Dureza del agua, mín.	ppm grain/galón US °dH	120 7.2 6.7
Valor pH, min. - max.		6.5 - 9.5
Conductividad, mín. - máx.	µS/cm	130 - 1500

Tab. 12 Requisitos de agua sanitaria

5.2 Selección del lugar de instalación



ATENCIÓN

Riesgo de daños en el aparato

Riesgo de daños al interior y al exterior del aparato.

- ▶ Elegir una pared que sea lo suficientemente fuerte para apoyar el aparato cuando el depósito esté lleno.

Lugar de emplazamiento

- ▶ Cumplir con las normas aplicables.
- ▶ El aparato no se puede instalar con una fuente de alimentación de calor, expuesto a la intemperie o atmósferas corrosivas.
- ▶ Instalar únicamente el aparato en lugares en los que la temperatura ambiente no caiga debajo de 0 °C.
- ▶ Instalar el aparato en lugares que permitan una fácil extracción con fines de mantenimiento.
- ▶ No instalar el aparato en lugares que se encuentren a una altura mayor a 3.000 m.
- ▶ Si el aparato está instalado en un lugar en el que la temperatura ambiente es mayor a 35 °C, asegurarse que haya una ventilación adecuada.
- ▶ Instalar el aparato cerca a la llave de agua más usada para reducir la pérdida de calor y el tiempo de espera.
- ▶ Instalar el aparato en un lugar que permita retirar el ánodo de magnesio, de manera que se pueda realizar el trabajo necesario de mantenimiento.

Zona de protección 1

- ▶ No instalar en la zona de protección 1.
- ▶ Instalar el aparato fuera de la zona de protección.



ATENCIÓN

Riesgo de descarga eléctrica.

- ▶ Conectar el aparato a la red eléctrica (panel eléctrico), usando un cable eléctrico con una toma de tierra.




Fig. 7 Zona de protección

5.3 Instalar el aparato



Es obligatorio fijar el aparato a la pared.

AVISO

Riesgo de daños a la propiedad!

- Utilizar tornillos y apoyos con datos técnicos mayores al peso del aparato lleno y que sean apropiados para el tipo de pared.

Instalación en posición vertical




Fig. 8 Instalación en posición vertical (Montaje mural)

Instalación en posición horizontal

AVISO

Danos materiais!

- Asegurar de que la salida de agua caliente se coloca en la parte superior del aparato.




Fig. 9 Instalación en posición horizontal (Montaje mural)

Aparato	D
ES 050...	180
ES 075...	407
ES 100...	552
ES 120...	702
ES 150...	927

Tab. 13

5.4 Conexión de agua

AVISO

Riesgo de daños a la propiedad.

Riesgo de daños por corrosión en las conexiones del aparato.

- Utilizar aisladores galvánicos en las conexiones de agua. Esto evitará que se produzcan corrientes eléctricas (galvánicas) entre los metales de las conexiones hidráulicas y, consecuentemente, su posible corrosión.

AVISO
Riesgo de daños a la propiedad.


- ▶ Instalar un filtro en la entrada de agua en lugares en los que el agua presenta materia suspendida.
- ▶ En caso de usar tubos PEX, instalar una regulación termostática en la tubería de salida del aparato. Ajustarla para cumplir con el rendimiento del material usado.
- ▶ Las tuberías usadas deben resistir 10 bar (1 MPa) y 100 °C.


ATENCIÓN
¡Daños materiales!

- ▶ Para evitar la corrosión, el color y el olor en el agua, se debe tener en cuenta la información de la tabla 3 con los requisitos para el agua potable así como la posible necesidad de adaptar la instalación al tipo de agua (por ejemplo, aplicando sistemas de filtrado o cambio de fuente de suministro).


Recomendación:

- ▶ Purgar el sistema antes de la instalación, debido a que la presencia de partículas de arena pueden reducir el caudal y, por consecuencia, obstruirlo.
- ▶ Asegurarse que las tuberías de agua caliente y de agua fría estén correctamente identificadas, a fin de evitar cualquier tipo de confusión.



Fig. 10

[1] Entrada de agua fría (derecha)

[2] Salida de ACS (izquierda)

Instalación (solo para técnicos especializados y capacitados)

- ▶ Usar accesorios adecuados para la conexión hidráulica del aparato.


Fig. 11 Toma de agua

- [1] Aislamiento galvánico
- [2] Válvula de seguridad
- [3] Válvula antirretorno
- [4] Válvula del reductor
- [5] Válvula de cierre
- [6] Conexión de drenaje
- [7] Vaso de expansión
- [8] Válvula de mezcla



A fin de evitar problemas, causados por cambios repentinos de presión en el sistema de suministro, se recomienda montar una válvula antirretorno en la entrada del aparato.

En caso de haber un riesgo de heladas:

- ▶ Desconectar el aparato del sistema eléctrico.
- ▶ Vaciar el aparato (→ cap. 4.6).
- ▶ No desconectar el dispositivo de la fuente de alimentación.
- ▶ Seleccionar la temperatura del agua al valor mínimo.

5.5 Válvula de seguridad

- Montar la válvula de seguridad en la conexión de agua fría del aparato.



ADVERTENCIA

Daños materiales!

- No cierre nunca la salida de la válvula de seguridad.
- En ningún caso monte accesorios entre la válvula de seguridad y la conexión del agua fría (lado derecho) del aparato.



Si la presión de entrada de agua está entre 1,5 y 3 bar, no es necesario instalar válvula reductora.

Si la presión de entrada de agua es superior a estos valores, es necesario:

- instalar una válvula de reducción de presión (Fig. 11, [4]). La válvula de seguridad se activará siempre que la presión del agua en el aparato sea superior a 8 bar ($\pm 0,5$ bar), en este caso deberá existir la posibilidad de desviar el agua.
- instalar un vaso de expansión (Fig. 11, [7]) para evitar que la válvula de seguridad se abra con tanta frecuencia. El volumen del vaso de expansión debe ser equivalente al 5% del volumen del dispositivo.

6 Conexión eléctrica (solo para técnicos especializados y capacitados)

Indicaciones generales



PELIGRO

¡Descarga eléctrica!

- Desconecte la alimentación eléctrica antes de realizar cualquier trabajo en el aparato.

Todos los dispositivos de regulación, control y seguridad del aparato son suministrados de fábrica ya conectados y listos para entrar en funcionamiento.



ADVERTENCIA

¡Tormenta eléctrica!

- El aparato debe contar con una conexión independiente hasta el cuadro eléctrico y estar protegido por un interruptor de protección de seguridad de 30 mA conectado a tierra. En zonas con tormentas eléctricas frecuentes, es necesario colocar una protección frente a tormentas eléctricas.

6.1 Conexión del cable de alimentación eléctrica



La conexión a la red debe realizarse según las normativas vigentes sobre instalaciones eléctricas domésticas.

- Es fundamental contar con una conexión a tierra.



Chile - El enchufe macho del tipo Schuko debe ser conectado a un enchufe hembra de las mismas características técnicas.

- Conectar la línea de conexión a red a un enchufe de corriente con conexión a tierra.

6.2 Sustituir el cable eléctrico



Si el cable eléctrico está averiado, debe ser sustituido por un repuesto original.

- Desconectar el cable eléctrico del enchufe.
- Soltar los tornillos de la tapa.
- Soltar todas las terminales del cable de conexión.
- Retirar el cable de suministro y sustituirlo por uno nuevo.
- Conectar nuevamente todas las conexiones.
- Ajustar las conexiones de la tapa.
- Conectar el cable de corriente al enchufe.
- Controlar que esté funcionando correctamente.

7 Iniciar el aparato

- Compruebe la correcta instalación del aparato.
- Abrir las válvulas de agua.
- Abrir todas las llaves de agua caliente y purgar completamente las tuberías de agua.

- Compruebe la estanqueidad de todas las conexiones y llene el aparato por completo.
- Conectar el aparato a la red eléctrica.
- Informe a los clientes acerca de la forma de funcionamiento del aparato e instrúyelos en su manejo.

8 Mantenimiento (solo para técnicos especializados y capacitados)



Inspección, mantenimiento y reparaciones

- Inspección, mantenimiento y reparaciones sólo deben ser realizadas por personal competente y cualificado.
- Utilizar únicamente repuestos del fabricante. El fabricante no se responsabiliza por los daños causados por repuestos suministrados por otro fabricante.

Recomendación del cliente: Controles de mantenimiento.

- Se recomienda realizar un control de mantenimiento anualmente por un servicio técnico competente y autorizado para mantener la rentabilidad, la seguridad y fiabilidad del aparato.

8.1 Información para usuarios

8.1.1 Limpieza

- No usar agentes de limpieza abrasivos, cáusticos o que contengan disolvente.
- Utilizar un paño suave para limpiar el exterior del aparato.

8.1.2 Controlar la válvula de seguridad

- Controlar si hay una fuga de agua en la válvula de seguridad durante el calentamiento.
- No obstruir el tubo de ventilación de la válvula de seguridad.

8.1.3 Válvula de seguridad

- Abrir manualmente la válvula de seguridad por lo menos una vez al mes (fig. 6).



ATENCIÓN

Riesgo de daños personales o materiales.

- Asegurarse que el agua descargada por la válvula de seguridad no genere un riesgo personal o material.

8.1.4 Mantenimiento y reparación

- El cliente es responsable de encargar un control y un mantenimiento regular al servicio del cliente o a un servicio técnico autorizado.

8.2 Trabajos periódicos de mantenimiento



ATENCIÓN

Riesgo de daños personales o materiales.

Antes de empezar con cualquier trabajo de mantenimiento:

- Desconectar el suministro eléctrico.
 - Cerrar la válvula de cierre de agua.
 - Usar únicamente repuestos originales.
 - Solicitar repuestos del catálogo de repuestos de este aparato.
 - Durante los trabajos de mantenimiento, sustituir las uniones retiradas por nuevas.
- 8.2.1 Control funcional**
- Controlar que todos los componentes estén funcionando correctamente.



ATENCIÓN

Riesgo de daños a la propiedad.

Riesgo de daños al revestimiento de esmalte.

- No limpiar el interior esmaltado del aparato con agentes descalcificadores. No es necesario añadir productos adicionales para proteger el revestimiento esmaltado.

8.3 Ánodo de magnesio



El aparato está protegido contra la corrosión mediante un ánodo de magnesio en el depósito.

El ánodo de magnesio ofrece una protección básica contra potenciales daños a la esmalte.

Recomendamos realizar un control inicial un año después de la puesta en marcha.

AVISO

Riesgo de corrosión

Descuidar el ánodo puede causar un daño temprano de corrosión.

- Dependiendo de la calidad del agua (Tab. 3), controlar el ánodo una vez al año y, en caso de ser necesario, sustituirlo.



Está prohibido poner en marcha el aparato sin el ánodo de magnesio instalado.

Sin esta protección, el aparato no estará cubierto por la garantía del fabricante.

- ▶ Desconectar el interruptor de protección de corriente residual de alimentación del aparato.
- ▶ Antes de empezar con cualquier tipo de trabajos, asegurarse que el aparato no esté conectado al sistema eléctrico.
- ▶ Vaciar el aparato por completo (→ cap. 4.6).
- ▶ Desatornillar los tornillos y retirar la tapa del aparato.
- ▶ Desconectar los cables de conexión del termostato.
- ▶ Soltar las tuercas de fijación de la brida [1].
- ▶ Retirar la brida [2].
- ▶ Controlar el ánodo de magnesio [3] y, en caso de ser necesario, sustituirlo.




Fig. 12 Acceso a la zona interior e identificación de las partes

[1] Tuercas de fijación

[2] Brida

[3] Ánodo de magnesio

8.4 Desinfección térmica



PELIGRO

Riesgo de quemaduras!

El agua caliente puede provocar quemaduras graves en las limpiezas periódicas.

- ▶ Realizar las limpiezas únicamente fuera de las horas normales de servicio.
- ▶ Cerrar todas las llaves de agua.

- ▶ Advierta a todos los habitantes sobre el riesgo de quemaduras.
- ▶ Seleccionar el valor de temperatura maximo.
- ▶ Esperar a que la lámpara de servicio se apague.
- ▶ Abrir todas las llaves de agua. Comience con la llave de agua que esté más próxima al acumulador de agua caliente. Deje correr toda el ACS del acumulador de agua caliente durante al menos 3 minutos.
- ▶ Cerrar las llaves de agua y seleccionar el valor de temperatura de servicio normal.

8.5 Termostato de seguridad

El aparato cuenta con un dispositivo de seguridad automático. Si por algún motivo, la temperatura del agua en el aparato aumenta sobre el límite de seguridad, este dispositivo desconecta la electricidad al aparato, evitando así un accidente potencial.



Riesgo de descarga eléctrica.

Sólo personal autorizado puede resetear el termostato. Este dispositivo debe ser reseteado manualmente y sólo después de haber eliminado el problema que lo activó.

Para resetear el dispositivo:

- ▶ Desconectar el aparato del sistema eléctrico.
- ▶ Desatornillar los tornillos [1] y retirar la tapa del aparato.
- ▶ Controlar las conexiones eléctricas.
- ▶ Pulsar el botón en el dispositivo de seguridad [2].



En caso de activación frecuente del termostato de seguridad:

- ▶ Garantizar una limpieza más frecuente de la resistencia eléctrica.




Fig. 13

8.6 Interior del depósito

La acumulación de agua a temperaturas elevadas y las características del agua en sí pueden provocar la creación de una capa de piedra caliza en la superficie de la resistencia eléctrica y / o la acumulación de escombros en el interior del tanque, afectando principalmente:

- calidad del agua
- consumo de energía
- funcionalidad del dispositivo
- durabilidad del dispositivo

Las consecuencias descritas anteriormente conducen, entre otras, a una menor transferencia térmica entre la resistencia y el agua, conduciendo a una mayor frecuencia de arranque / parada del termostato, mayor consumo de energía y eventual activación por seguridad si se observa sobretemperatura (reset manual) termostato requerido).

Para un funcionamiento óptimo, se recomienda:

- ▶ Limpiar el interior del tanque.
- ▶ Limpiar la resistencia eléctrica (descalcificar o reemplazar).
- ▶ Inspeccione el ánodo de magnesio.
- ▶ Sustituir la junta de la brida.



Las intervenciones descritas anteriormente no están cubiertas por la garantía del aparato.

8.7 Reiniciar después de haber realizado el mantenimiento

- ▶ Ajustar todas las conexiones de agua y controlar su estanqueidad.
- ▶ Encender el aparato.

9 Servicios técnicos autorizados (Chile)

Para solicitar instalación, asesoría, servicio por garantía o mantenimiento use los siguientes contactos:

Servicio Técnico

Teléfono: 600 797 6464

Desde celulares: (02) 2 797 6464

E-mail: junkers.sat@cl.bosch.com

Para consultar la Red de Servicio Técnico a nivel nacional
ingresar a www.junkers.cl

10 Averías



PELIGRO

Riesgo de descarga eléctrica.

- ▶ Desconectar el suministro de electricidad antes de realizar cualquier tipo de trabajo en el aparato.
- ▶ Trabajos de instalación, de reparación y de mantenimiento sólo deben ser realizados por personas especializadas y calificadas.

La siguiente lista describe las soluciones para posibles averías (estos trabajos deben ser realizados únicamente por técnicos especializados cualificados).

Avería		Causa	Solución
Agua fría			
X		Agua muy caliente	
X		Capacidad demasiado baja	
X		Vaciado constante de la válvula de seguridad	
X		Agua de color marrón rojizo	
X		Agua con mal olor	
X		Ruidos en el acumulador de agua caliente	
X			Se ha producido sobretensión o se ha activado el interruptor de protección (potencia sobrepasada).
X	X		Ajuste erróneo de la temperatura mediante el limitador de temperatura.
X			Active el limitador de la temperatura de seguridad.
X			Elemento calefactor defectuoso.
X			Servicio deficiente del limitador de temperatura.
X	X	X	Incrustaciones en el aparato y/o en el grupo de seguridad.
	X	X	Presión del agua de la instalación.

Avería					Causa	Solución
	X			X	Capacidad de la red del suministro de agua. Interior del depósito con suciedad acumulada.	<ul style="list-style-type: none"> ► Compruebe las tuberías. ► Vacíe y limpie el interior del termoacumulador. ► Evalúe el suministro de agua (por ejemplo, aplicando un filtro). ► Realice el mantenimiento y rellene el depósito.
			X		Contaminación con bacterias.	<ul style="list-style-type: none"> ► Vacíe y limpie el aparato. ► Desinfecte el acumulador de agua caliente.
X	X				Possible sistema de recirculación de agua sanitaria, consumo excesivo en grifos o fugas en la red de agua caliente.	<ul style="list-style-type: none"> ► Analizar el tiempo necesario para volver a calentar (→ Tab. 7). ► Sustituya el aparato por otro de la capacidad correspondiente.

Tab. 14 Averías

10.1 Informaciones en el display

Display	Causa	Solución
E1	Sensor de temperatura en abierto.	<ul style="list-style-type: none"> ► Desconectar el aparato. ► Contactar con un técnico especializado y capacitado.
E2	Sensor de temperatura en corto circuito.	<ul style="list-style-type: none"> ► Desconectar el aparato. ► Contactar con un técnico especializado y capacitado.

Tab. 15

11 Información técnica

11.1 Datos técnicos

Este aparato cumple con los requerimientos especificados por las directivas europeas 2014/35/CE y 2014/30/CE.

Características técnicas	Unid.	ES035	ES050	ES075	ES100	ES120	ES150
Detalles generales							
Capacidad	l	34	47	76	95	115	142
Peso con depósito vacío	kg	15,7	19,2	22,5	25,8	29,3	35,0
Peso con depósito lleno	kg	49,7	66,2	98,5	120,8	144,3	177,0
Pérdida de calor a través del revestimiento	W	32,9	37,9	42,9	47,9	52,9	66,3
Datos relacionados al agua							
Presión de funcionamiento máx. admisible	bar/MPa	8/0,8	8/0,8	8/0,8	8/0,8	8/0,8	8/0,8
Conexiones de agua	Pol.	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"
Detalles eléctricos							
Potencia térmica nominal	W	1200	1600	2000	2000	2000	2400
Tiempo de calentamiento ($\Delta T=50^{\circ}\text{C}$) ¹⁾		1h40	1h44	2h14	2h46	3h21	3h27
Tensión de suministro	VAC	220-230	220-230	220-230	220-230	220-230	220-230
Frecuencia	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Corriente eléctrica monofásica	A	5,2	6,9	8,7	8,7	8,7	10,4
Cable de suministro eléctrico ²⁾		HO5VV-F 3x1,5mm ² o HO5VV-F 3x1,0mm ²					

Características técnicas	Unid.	ES035	ES050	ES075	ES100	ES120	ES150
Clase de protección		I	I	I	I	I	I
Tipo de protección		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Temperatura del agua							
Rango de temperaturas	°C	8 - 70 °C	8 - 70 °C	8 - 70 °C	8 - 70 °C	8 - 70 °C	8 - 70 °C

1) Instalación en posición vertical.

2) Dependiendo del modelo.

Tab. 16 Características técnicas

11.2 Esquema de conexión




Fig. 14 Esquema de conexiones

12 Protección del medio ambiente y eliminación de residuos

La protección del medio ambiente es uno de los principios empresariales del grupo Bosch.

La calidad de los productos, la productividad y la protección del medio ambiente representan para nosotros objetivos del mismo nivel. Las leyes y los reglamentos para la protección del medio ambiente son respetados de forma estricta.

Para la protección del medio ambiente utilizamos la mejor técnica y los mejores materiales posibles considerando los puntos de vista económicos.

Tipo de embalaje

En el embalaje seguimos los sistemas de reciclaje específicos de cada país, ofreciendo un óptimo reciclado.

Todos los materiales de embalaje utilizados son compatibles con el medio ambiente y recuperables.

Aparatos usados

Los aparatos viejos contienen materiales que pueden volver a utilizarse.

Los materiales son fáciles de separar y los plásticos se encuentran señalados. Así pueden clasificarse los diferentes grupos de construcción y llevarse a reciclar o ser eliminados.

Aparatos usados eléctricos y electrónicos

 Este símbolo significa que el producto no debe ser eliminado con otros desperdicios, sino que debe ser llevado a puntos limpios para el tratamiento, la recopilación, el reciclaje y la eliminación.

El símbolo vale para países con directivas de desperdicios electrónicos, p.ej. "Directiva europea 2012/19/CE acerca de aparatos eléctricos y electrónicos usados". Estas directivas fijan las condiciones marginales, válidas para la devolución y el reciclaje de aparatos electrónicos usados en diferentes países.

Debido a que aparatos electrónicos contienen materiales nocivos, necesitan ser reciclados de manera responsable para minimizar posibles peligros para la salud humana. Adicionalmente, el reciclaje de desperdicios electrónicos, ayuda a cuidar los recursos naturales.

13 Póliza de garantía (Chile)

Lea atentamente este documento que incluye información detallada sobre las prestaciones de garantía y condiciones, así como información sobre otros servicios y observaciones sobre el mantenimiento del artefacto.

Todos los productos deberán ser montados por instaladores autorizados por la superintendencia de electricidad y combustibles -SEC-. Antes de comenzar la instalación deberán tenerse presentes las Instrucciones de instalación y manejo que se incluyen con cada producto así como la reglamentación vigente del país.

Una vez instalado, **Robert Bosch S.A.** pone a su disposición el **Servicio Técnico Autorizado Bosch**, para asegurarle el servicio a domicilio y el correcto funcionamiento del producto. El **Servicio Técnico Autorizado Bosch** le ofrece:

- Garantía del fabricante en piezas, mano de obra y desplazamiento. Vea en la página siguiente las prestaciones de garantía Bosch.
- La Seguridad de utilizar el mejor servicio para su aparato al ser realizado por personal que recibe directamente formación y documentación específica para el desarrollo de esta actividad
- El uso de repuestos originales que le garantiza un funcionamiento fiable y un buen rendimiento del aparato
- Tarifas oficiales del fabricante

Para validar garantía del producto correspondiente a 3 años, éste debe contar con su mantenimiento anual, cuya fecha comienza a regir desde la fecha de compra del producto o acta de entrega. El mantenimiento a realizar, corresponde al recomendado por **Robert Bosch S.A.**, dependiendo de cada modelo del equipo.

Sólo a través de la red de **Servicio Técnico Autorizado de Bosch**, se puede garantizar la correcta ejecución del mantenimiento. No permita que su aparato sea manipulado por persona ajena al Servicio Técnico Autorizado Bosch.

DOCUMENTO PARA EL USUARIO DEL PRODUCTO

1. Identificación del producto sobre el que recae la garantía

Para identificar correctamente el producto objeto de esta garantía, en la placa de características del producto se indica: modelo, referencia de diez dígitos y número etiqueta FD.

2. Condiciones de garantía de los productos suministrados por Robert Bosch S.A.:

2.1 Robert Bosch S.A., garantiza sus productos por un periodo de 3 años contados desde:

- La fecha de compra del artefacto por parte del cliente.
- La fecha de recepción de viviendas nuevas (constructoras, inmobiliarias).

Para validar la garantía en ambos casos es necesario el comprimiente de compra y/o de recepción conforme de la vivienda. Cubriendo cualquier desperfecto de fabricación, siempre que el artefacto se instale en conformidad a las normas establecidas por la superintendencia de electricidad y combustibles -SEC-, se destina a usos domésticos (y comerciales en el caso del Therm8000 S - W2-27L) y se realice al menos una vez el año un mantenimiento preventivo con un **Servicio Técnico Autorizado Bosch**.

2.2 Durante el periodo anteriormente mencionado, **Robert Bosch S.A.** cubre la reparación o reposición de cualquier pieza o componente defectuoso, incluyendo el traslado y la mano de obra del **Servicio Técnico Autorizado Bosch**. Quedan exceptuados los componentes, esmaltes y pinturas que se hayan deteriorado por golpes. Esta garantía no responde por daños, deterioros o defectos que se produjeren por causas imputables al usuario.

2.3 Durante el periodo de garantía las intervenciones en el producto deberán ser realizadas exclusivamente por el **Servicio Técnico Autorizado Bosch**. Todos los servicios en garantía, se realizarán dentro de la jornada y calendario laboral definido por el **Servicio Técnico Autorizado Bosch**.

2.4 Muy Importante: Esta garantía será válida presentando la correspondiente factura o boleta de venta del artefacto ante el **Servicio Técnico Autorizado Bosch**. En su propio beneficio conserve junto al certificado de garantía, la factura oficial o boleta donde se identifica inequívocamente el producto. Para los productos instalados en viviendas nuevas, la fecha de inicio de garantía vendrá dada por la fecha de adquisición de la misma, según el acta de entrega.

2.5 El producto está considerado para uso doméstico, será instalado según reglamentación vigente (normativas de agua, gas, electricidad, calefacción y demás reglamentación relativas al sector) y conforme a las instrucciones del manual de instalación de uso. Una instalación no conforme a las especificaciones del fabricante o que no cumpla la normativa legal en esta mate-

ria, dará lugar a la no aplicación de la garantía. Siempre que se instale en el exterior, deberá ser protegido contra las inclemencias meteorológicas (lluvia y viento). En estos casos, será necesaria la protección del aparato mediante un armario o caja protectora debidamente ventilada.

2.6 En el caso de artefactos con acumulación, para que se aplique la prestación en garantía, el ánodo de protección del depósito de agua deberá ser revisado anualmente por el **Servicio Técnico Autorizado Bosch** y renovado cuando fuera necesario. Depósitos sin el mantenimiento de este ánodo de protección, no tienen la cobertura de la garantía. Todas las válvulas de sobrepresión de agua caliente sanitaria deberán ser canalizadas para evitar daños en la vivienda por descargas de agua. La garantía del producto no asume los daños causados por la no canalización del agua derramada por esta válvula. Los condensados deben ser canalizados para evitar daños en la vivienda por descargas de agua. La garantía del producto no asume los daños causados por la no canalización de los condensados.

2.7 El agua utilizada en el sistema debe cumplir los requerimientos del fabricante en lo referente a pH, conductividad, dureza, alcalinidad, concentración de cloruros. Valores inadecuados dan lugar a la no prestación de la garantía.

2.8 Una intervención en garantía no renueva el periodo de garantía del equipo.

2.9 Esta garantía es válida para los productos **Bosch** que hayan sido adquiridos e instalados en **Chile**.

2.10 En general los equipos deben ser instalados en lugares accesibles sin riesgo para el operario. Si fuese necesario la desinstalación/ instalación del equipo para la reparación, estos serán por cargo del cliente.

2.11 Se excluye ademas de la cobertura de la garantía: regulación de caudal, problemas causados por mala instalación, solicitud a domicilio para comprender o revisar el funcionamiento, diferencias de presión de agua o gas, conversiones de gas, capacidad insuficiente del calefón a la demanda del cliente, calefón intervenido o dañado, obstrucciones en llaves de agua, ducha, filtros tapados, cambio de pila, instalaciones fuera de normativa vigente SEC DS66, Daños por la dureza del agua o congelamiento.

3. Circunstancias excluidas de la aplicación de garantía:

Queda excluido de la prestación en garantía, y por tanto será a cargo del usuario el coste total de la intervención en los siguientes casos.

3.1 Las Operaciones de Mantenimiento del producto cada 12 meses.

3.2 El producto Bosch, es parte integrante de una instalación de agua caliente sanitaria, su garantía no ampara los fallos o deficiencias de los componentes externos al producto que pueden afectar a su correcto funcionamiento, obstrucciones en llaves de agua, ducha, filtros tapados o daños ocasionados por uso de aguas de calidad diferente a la especificada por el fabricante (específicamente aguas de pozo).

3.3 Los defectos que se occasionen por el uso de accesorios o repuestos que no sean los determinados por **Robert Bosch S.A.**

3.4 Los defectos que provengan del incumplimiento de la reglamentación vigente o de las instrucciones de instalación, manejo y funcionamiento o de aplicaciones no conformes con el uso al que se destina el producto o de factores medioambientales anormales, o de condiciones extrañas de funcionamiento, o de sobrecarga o de un mantenimiento o limpieza realizados inadecuadamente. Así como la capacidad insuficiente del aparato para la demanda del cliente.

3.5 Los productos que hayan sido modificados o manipulados por personal ajeno al **Servicio Técnico Autorizado Bosch** y consecuentemente sin autorización escrita de **Robert Bosch S.A.**

3.6 Las corrosiones o daños producidos por agentes externos (roedores, aves, arañas, etc.), producidos por fenómenos atmosféricos y/o geológicos (heladas, tormentas, lluvias, etc.), ambientes agresivos o salinos así como las derivadas de presión de agua deficiente, suministro eléctrico inadecuado, actos vandálicos, guerras callejeras y conflictos armados de cualquier tipo.

3.7 Las averías derivadas del funcionamiento defectuoso debido a presión de agua y/o suministro eléctrico inadecuado. Así como las averías por no tener caseta los artefactos, en caso de instalación en el exterior.

3.8 Los productos, las piezas o componentes golpeados en el transporte o durante su instalación.


3.9 Las operaciones de limpieza en el aparato o componentes del mismo, motivadas por las concentraciones en el ambiente de grasas, suciedad u otras circunstancias del local donde está instalado. De igual forma también se excluye de la prestación en garantía las intervenciones para la descalcificación del producto, (la eliminación de la cal adherida dentro del aparato y producida por su alto contenido en el agua de suministro).

3.10 El coste del desmontaje de muebles, armarios u otros elementos que impiden el libre acceso al producto. Si el producto va a ser instalado en el interior de un mueble, se tendrá presente las dimensiones y características indicadas en el manual de instalación y manejo que acompaña al aparato.

3.11 Los servicios de información y asesoramiento a domicilio, sobre utilización del producto y/o sistema de agua caliente sanitaria, o elementos de regulación y control como: termostatos, programadores o centralitas de regulación.

Nota: Toda visita en que el problema detectado corresponda a alguno de los mencionados en el punto N°3 será con costo para el cliente.

Robert Bosch S.A.



Bosch Thermotechnik GmbH
Junkersstrasse 20-24
73249 Wernau, Germany

www.bosch-homecomfortgroup.com