



BOSCH

[pt] Manual rápido de utilização para o cliente final

Unidade de comando

CR 120




1 Navegação nos menus

As funções do CR 120 estão resumidas tematicamente em menus.



Conforme a configuração do sistema não são exibidos todos os menus.

- Alternar entre os menus com as teclas < e >:
< **Vista geral** > < **Aquecimento** > < ... > < **Monitor. energét.** >
- Com a tecla ≡, aceder às definições **específicas do menu atualmente selecionado** (por, ex., Iniciar água quente extra ou Modo de funcionamento no menu Água quente).




- Alterar valores e selecionar definições com as teclas ∇ e $\wedge$.
- Confirmar os valores, a seleção e as definições com **Ok**.
- Sair das definições com a tecla $\hookleftarrow$.

Os valores intermitentes podem ser alterados com as teclas ∇ e $\wedge$.

2 Vista geral dos parâmetros de comando e indicações

- [1] Nome do menu
- [2] Próximo menu
- [3] Aumentar valor / Navegar nas definições
- [4] Reduzir valor / Navegar nas definições
- [5] Confirmar valor / Selecionar definições
- [6] Sair/retornar às definições específicas do menu
- [7] Exibir definições específicas do menu
- [8] Indicação do item do menu
- [9] Menu anterior
- [10] Indicação principal



3 Alterar a temperatura ambiente

- ▶ Ajustar a temperatura ambiente pretendida no menu **Aquecimento** com as teclas ∇ e $\wedge$ e confirmar com **OK**.



4 Alterar modo de aquecimento

O modo de aquecimento pode ser alternado entre **Auto** e **Manual** ou totalmente desativado.

- Premir o **botão de confirmação** no menu **Aquecimento**
- Marcar o modo de aquecimento pretendido com as teclas **▼** e **▲** e selecionar com **OK**



5 Mais informações

- Para obter CR 120 mais informações: digitalizar o código QR.



www.docs.bosch-thermotechnology.com/7738112955

0010057804-001

Bosch Termotecnologia SA
 Av Infante D. Henrique
 Lote 2E e 3E
 1800 - 220 Lisboa

Tel.: 218 500 098*
 Email: junkers@pt.bosch.com
www.junkers-bosch.pt

Serviços pós-venda
 Tel.: 211 540 720*

*Chamada para rede fixa nacional